DÖRR

ÜBERWACHUNGSKAMERA

DE	BEDIENUNGSANLEITUNG ÜBERWACHUNGSKAMERA	SEITE 4 - 23
GB	INSTRUCTION MANUAL SURVEILLANCE CAMERA	PAGE 24 - 43
FR	NOTICE D'UTILISATION CAMÉRA DE SURVEILLANCE	PAGE 44 - 63
ES	MANUAL DE INSTRUCCIONES CÁMARA DE VIGILANCIA	DISPONIBLE PRONTO
IT	MANUALE DI ISTRUZIONI TELECAMERA SORVEGLIANZA	PRESTO DISPONIBILE
CZ	NÁVOD K POUŽITÍ Monitorovací kamera	BRZY K DISPOZICI
DK	BRUGERVEJLEDNING OVERVÅGNINGSKAMERA	TILGÆNGELIG SNART
FI	käyttöohje Valvontakamera	SAATAVILLA PIAN
HU	KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Térfigyelő kamera	HAMAROSAN ELÉRHETŐ
NL	GEBRUIKERSHANDLEIDING BEWAKINGSCAMERA	BINNENKORT BESCHIKBAAR
SE	BRUKSANVISNING ÖVERVAKNINGSKAMERA	SNART



SNAPSHOT CLOUD PRO 4G

- DE ABBILDUNG DER TEILE
- GB ILLUSTRATION OF PARTS
- FR ILLUSTRATION DES PIÈCES
- ES ILUSTRACIÓN DE LAS PARTES
- IT ILLUSTRAZIONE DELLE PARTI
- CZ ČÁSTI OBRÁZKU
- DK BILLEDE AF KOMPONENTER
- FI OSIEN KUVAT
- HU RÉSZEK ÁBRÁI
- NL AFBEELDING ONDERDELEN
- SE ILLUSTRATION AV DELARNA





ABBILDUNG TEILE 2 - 3 011 SICHERHEITSHINWEISE ▲ 5 021 BATTERIE WARNHINWEISE ▲ 6 031 DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN 6 041 ANFALLENDE MOBILFUNKKOSTEN DURCH DEN BILD/VIDEO VERSAND 6 051 TEILEBESCHREIBUNG 7 061 INBETRIEBNAHME 7 062. Batterien einlegen 7 06.3 SD/SDHC/SDXC Speicherkarte einlegen 8 06.3.1 WICHTIC SDXC Speicherkarten 64GB & 128GB 8 06.3.2 SD/SDHC/SDXC Karte mit der Kamera formatieren 8 06.4 SIM Karte einlegen 8 06.5 DÖRR App downloaden 8 06.6 Registrieren und QR Code scannen 9 06.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro Webseite 10 06.8 LIED Statusanzeigen 11-12 07 KAMERA EINSTELLUNGEN IN DER APP/WEB OBER- FLÄCHE 13 Kamera Einstellungen 13 Scherheitsmodus 13 Scherheitsmodus 13 Scherheitsmodus 13 Scherheitsmodus 13 Scherheitsmodus 13 Batterietyp 13 </th <th>Inha</th> <th>lt</th> <th>Seite</th>	Inha	lt	Seite
011 SICHERHEITSHINWEISE ▲ 65 021 BATTERIE WARNHINWEISE ▲ 66 031 DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN 66 041 ANFALLENDE MOBILFUNKKOSTEN DURCH DEN BILD/VIDEO VERSAND 67 051 TEILEBESCHREIBUNG 7 061 INBETRIEBNAHME 7 062. Batterien einlegen 7 06.3.1 WICHTIC 8 SDXC Speicherkarte einlegen 8 06.3.1 WICHTIC 8 SDXC Speicherkarten 64GB & 128GB 8 06.3.2 SD/SDHC/SDXC Karte mit der Kamera formatieren 8 06.4 SIM Karte einlegen 8 06.5 DÖRR App downloaden 8 06.6 Registrieren und QR Code scannen 9 06.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro Webseite 10 06.8 LIED Statusanzeigen 11-12 071 KAMERA EINSTELLUNGEN IN DER APP/WEB OBER- FLÄCHE 13 Kamera Einstellungen 13 Scherheitsmodus 13 Scherheitsmodus 13 Scherheitsmodus 13 Scherheitsmodus 13 Scherenbid interval 14		ABBILDUNG TEILE	2 - 3
021 BATTERIE WARNHINWEISE ▲ 66 031 DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN 66 041 ANFALLENDE MOBILFUNKKOSTEN DURCH DEN 67 051 TEILEBESCHREIBUNG 7 061 INBETRIEBNAHME 7 062.1 Antenne montieren 7 063.2 Batterien einlegen 7 063.3 D/SDHC/SDXC Speicherkarte einlegen 8 063.1 ● WICHTIG 8 SDXC Speicherkarten 64GB & 128GB 8 064.4 SIM Karte einlegen 8 065.5 DÖRR App downloaden 8 066.6 Registrieren und QR Code scannen 9 06.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro Webseite 10 06.8.1 LED Statusanzeigen 11 11.12 OG 8.1 LED Statusanzeigen 13 Kamera Einstellungen 13 Kamera Modus 13 Scherheitsmodus 13 Scherheitsmodus 13 Scherheitsmodus 13 GePS 13 Scherheitsmodus 13 Batterietyp 13 Fernsteuerung 13 GPS 13	01	SICHERHEITSHINWEISE 🔨	5
03DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN604ANFALLENDE MOBILFUNKKOSTEN DURCH DEN BILD/VIDEO VERSAND605TEILEBESCHREIBUNG706INBETRIEBNAHME706.1 Antenne montieren706.2 Batterien einlegen706.3 SD/SDHC/SDXC Speicherkarte einlegen806.3.1 • WICHTIC SDXC Speicherkarten of 4GB & 128GB806.3.2 SD/SDHC/SDXC Karte mit der Kamera formatieren806.4 SIM Karte einlegen806.5 DÖRR App downloaden806.6 Registrieren und QR Code scannen906.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro Webseite1006.8 Einschatten / Überprüfung Kamerastatus1006.8.1 LED Statusanzeigen11-1207KAMERA EINSTELLUNGEN IN DER APP/WEB OBER- FLÄCHE13Kamera Modus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus14Bildgröße14Bildgröße14	02	BATTERIE WARNHINWEISE 🛕	6
04 ANFALLENDE MOBILFUNKKOSTEN DURCH DEN BILD/VIDEO VERSAND6605 TEILEBESCHREIBUNG706 INBETRIEBNAHME706.1 Antenne montieren706.2 Batterien einlegen706.3 SD/SDHC/SDXC Speicherkarte einlegen806.3.1 •WCHTICSDXC Speicherkarten 64GB & 128GB806.3.2 SD/SDHC/SDXC Karte mit der Kamera formatieren806.4 SIM Karte einlegen806.5 DÖRR App downloaden806.6 Registrieren und QR Code scannen906.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro Webseite1006.8 Einschalten / Überprüfung Kamerastatus1006.8 LED Statusanzeigen11-1207 KAMERA EINSTELLUNGEN IN DER APP/WEB OBER- FLÄCHE13Kamera Modus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13Batterietyp13Fernsteuerung13GPS13SD überschreiben13Kameraname13Zeitzone13Bildeinstellungen14Bildgröße14Serienbilder aufnehmen14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14	03	DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN	6
05TEILEBESCHREIBUNG706INBETRIEBNAHME706.1 Antenne montieren706.2 Batterien einlegen706.3 SD/SDHC/SDXC Speicherkarte einlegen806.3.1 • WCHTIC8SDXC Speicherkarten 64GB & 128GB806.3.2 SD/SDHC/SDXC Karte mit der Kamera formatieren806.4 SIM Karte einlegen806.5 DÖRR App downloaden806.6 Registrieren und QR Code scannen906.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro Webseite1006.8 LIED Statusanzeigen11-1207KAMERA EINSTELLUNGEN IN DER APP/WEB OBER- FLÄCHE13Kamera Einstellungen13Sende Modus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13Batterietyp13Fernsteuerung13Kameraname13Zeitzone13Bildeinstellungen14Bildgröße14Verzögerung14Verzögerung14	04	ANFALLENDE MOBILFUNKKOSTEN DURCH DEN BILD/VIDEO VERSAND	6
06INBETRIEBNAHME706.1 Antenne montieren706.2 Batterien einlegen706.3 SD/SDHC/SDXC Speicherkarte einlegen806.3.1 • WICHTIC8SDXC Speicherkarten 64GB & 128GB806.3.2 SD/SDHC/SDXC Karte mit der Kamera formatieren806.4 SIM Karte einlegen806.5 DÖRR App downloaden806.6 Registrieren und QR Code scannen906.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro Webseite1006.8 Einschalten / Überprüfung Kamerastatus1006.8.1 LED Statusanzeigen11-1207KAMERA EINSTELLUNGEN IN DER APP/WEB OBER- FLÄCHE13Kamera Einstellungen13Sende Modus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13SD überschreiben13Kameraname13Zeitzone13Bildeinstellungen14Serienbild Interval14Zeitraffer14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14	05	TEILEBESCHREIBUNG	7
06.1 Antenne montieren706.2 Batterien einlegen706.3 SD/SDHC/SDXC Speicherkarte einlegen806.3.1 WICHTICSDXC Speicherkarten 64GB & 128GB806.3.2 SD/SDHC/SDXC Karte mit der Kamera formatieren806.4 SIM Karte einlegen806.5 DÖRR App downloaden806.6 Registrieren und QR Code scannen906.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro Webseite1006.8 Einschalten / Überprüfung Kamerastatus1006.8.1 LED Statusanzeigen11-1207KAMERA EINSTELLUNGEN IN DER APP/WEB OBER- FLÄCHE13Kamera Modus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13GPS13Kameraname13Zeitzone13Kameraname14Bildeinstellungen14Kameraname13Zeitzone14Kameraname14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14	06	INBETRIEBNAHME	7
06.2 Batterien einlegen706.3 SD/SDHC/SDXC Speicherkarte einlegen806.3.1 WICHTIG8SDXC Speicherkarten 64GB & 128GB806.3.2 SD/SDHC/SDXC Karte mit der Kamera formatieren806.4 SIM Karte einlegen806.5 DÖRR App downloaden806.6 Registrieren und QR Code scannen906.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro Webseite1006.8 Einschalten / Überprüfung Kamerastatus1006.8.1 LED Statusanzeigen11-1207KAMERA EINSTELLUNGEN IN DER APP/WEB OBER- FLÄCHE13Kamera Einstellungen13Sende Modus13Sicherheitsmodus13GPS13GPS13SD überschreiben13Kameraname13Zeitzone13Bildeinstellungen14Serienbild Interval14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14		06.1 Antenne montieren	7
06.3 SD/SDHC/SDXC Speicherkarte einlegen806.3.1WICHTIGSDXC Speicherkarten 64GB & 128GB806.3.2 SD/SDHC/SDXC Karte mit der Kamera formatieren806.4 SIM Karte einlegen806.5 DÖRR App downloaden806.6 Registrieren und QR Code scannen906.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro Webseite1006.8 Einschalten / Überprüfung Kamerastatus1006.8.1 LED Statusanzeigen11-1207KAMERA EINSTELLUNGEN IN DER APP/WEB OBER- FLÄCHE13Kamera Modus13Sende Modus13Sicherheitsmodus13GPS13SD überschreiben13Kameraname13Zeitzone13Bildeinstellungen14Bildgröße14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14		06.2 Batterien einlegen	7
06.3.1WICHTIG SDXC Speicherkarten 64GB & 128GB806.3.2 SD/SDHC/SDXC Karte mit der Kamera formatieren806.4 SIM Karte einlegen806.5 DÖRR App downloaden806.6 Registrieren und QR Code scannen906.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro Webseite1006.8 Einschalten / Überprüfung Kamerastatus1006.8.1 LED Statusanzeigen11-1207KAMERA EINSTELLUNGEN IN DER APP/WEB OBER- FLÄCHE13Kamera Einstellungen13Sende Modus13Sicherheitsmodus13Batterietyp13GPS13SD überschreiben13Kameraname13Zeitzone13Bildeinstellungen14Serienbilder aufnehmen14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14		06.3 SD/SDHC/SDXC Speicherkarte einlegen	8
06.3.2 SD/SDHC/SDXC Karte mit der Kamera formatieren806.4 SIM Karte einlegen806.5 DÖRR App downloaden806.6 Registrieren und QR Code scannen906.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro Webseite1006.8 Einschalten / Überprüfung Kamerastatus1006.8.1 LED Statusanzeigen11-1207 KAMERA EINSTELLUNGEN IN DER APP/WEB OBER- FLÄCHE13Kamera Einstellungen13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13GPS13SD überschreiben13Kameraname13Zeitzone13Bildeinstellungen14Serienbilder aufnehmen14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14		06.3.1 WICHTIG SDXC Speicherkarten 64GB & 128GB	8
06.4 SIM Karte einlegen806.5 DÖRR App downloaden806.6 Registrieren und QR Code scannen906.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro Webseite1006.8 Einschalten / Überprüfung Kamerastatus1006.8.1 LED Statusanzeigen11-1207 KAMERA EINSTELLUNGEN IN DER APP/WEB OBER- FLÄCHE13Kamera Modus13Sende Modus13Sicherheitsmodus13Sicherheitsmodus13GPS13SD überschreiben13Kameraname13Zeitzone13Bildeinstellungen14Serienbild Interval14Zeitraffer14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14		06.3.2 SD/SDHC/SDXC Karte mit der Kamera formatieren	8
06.5 DÖRR App downloaden806.6 Registrieren und QR Code scannen906.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro Webseite1006.8 Einschalten / Überprüfung Kamerastatus1006.8.1 LED Statusanzeigen11-1207 KAMERA EINSTELLUNGEN IN DER APP/WEB OBER- FLÄCHE13Kamera Modus13Sende Modus13Sicherheitsmodus13Fernsteuerung13GPS13SD überschreiben13Kameraname13Zeitzone13Bildgröße14Serienbild Interval14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14		06.4 SIM Karte einlegen	8
06.6 Registrieren und QR Code scannen906.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro Webseite1006.8 Einschalten / Überprüfung Kamerastatus1006.8.1 LED Statusanzeigen11-1207 KAMERA EINSTELLUNGEN IN DER APP/WEB OBER- FLÄCHE13Kamera Einstellungen13Sende Modus13Sicherheitsmodus13Batterietyp13GPS13SD überschreiben13Kameraname13Zeitzone13Bildeinstellungen14Serienbilder aufnehmen14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14		06.5 DÖRR App downloaden	8
06.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro Webseite1006.8 Einschalten / Überprüfung Kamerastatus1006.8.1 LED Statusanzeigen11-1207 KAMERA EINSTELLUNGEN IN DER APP/WEB OBER- FLÄCHE13Kamera Einstellungen13Kamera Modus13Sende Modus13Sicherheitsmodus13Batterietyp13Fernsteuerung13GPS13SD überschreiben13Kameraname13Zeitzone13Bildeinstellungen14Serienbilder aufnehmen14Serienbilder aufnehmen14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14		06.6 Registrieren und QR Code scannen	9
06.8 Einschalten / Überprüfung Kamerastatus1006.8.1 LED Statusanzeigen11-1207 KAMERA EINSTELLUNGEN IN DER APP/WEB OBER- FLÄCHE13Kamera Einstellungen13Kamera Modus13Sende Modus13Sicherheitsmodus13Batterietyp13GPS13SD überschreiben13Zeitzone13Bildeinstellungen14Serienbilder aufnehmen14Zeitraffer14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14		06.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro Webseite	10
06.8.1 LED Statusanzeigen11-1207 KAMERA EINSTELLUNGEN IN DER APP/WEB OBER- FLÄCHE13Kamera Einstellungen13Kamera Modus13Sende Modus13Sicherheitsmodus13Batterietyp13Fernsteuerung13GPS13SD überschreiben13Zeitzone13Bildeinstellungen14Serienbilder aufnehmen14Serienbild Interval14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14		06.8 Einschalten / Überprüfung Kamerastatus	10
07KAMERA EINSTELLUNGEN IN DER APP/WEB OBER- FLÄCHE13Kamera Einstellungen13Kamera Modus13Sende Modus13Sicherheitsmodus13Batterietyp13Fernsteuerung13GPS13SD überschreiben13Kameraname13Zeitzone13Bildeinstellungen14Serienbilder aufnehmen14Serienbild Interval14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14		06.8.1 LED Statusanzeigen	11-12
Kamera Einstellungen13Kamera Modus13Sende Modus13Sicherheitsmodus13Batterietyp13Fernsteuerung13GPS13SD überschreiben13Kameraname13Zeitzone13Bildeinstellungen14Serienbilder aufnehmen14Serienbild Interval14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14	07	KAMERA EINSTELLUNGEN IN DER APP/WEB OBER- FLÄCHE	13
Kamera Modus13Sende Modus13Sicherheitsmodus13Batterietyp13Fernsteuerung13GPS13SD überschreiben13Kameraname13Zeitzone13Bildeinstellungen14Serienbilder aufnehmen14Serienbilder aufnehmen14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14		Kamera Einstellungen	13
Sende Modus13Sicherheitsmodus13Batterietyp13Fernsteuerung13GPS13SD überschreiben13Kameraname13Zeitzone13Bildeinstellungen14Bildgröße14Serienbilder aufnehmen14Zeitraffer14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14		Kamera Modus	13
Sicherheitsmodus13Batterietyp13Fernsteuerung13GPS13SD überschreiben13Kameraname13Zeitzone13Bildeinstellungen14Bildgröße14Serienbilder aufnehmen14Serienbild Interval14Zeitraffer14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14		Sende Modus	13
Batterietyp13Fernsteuerung13GPS13SD überschreiben13Kameraname13Zeitzone13Bildeinstellungen14Bildgröße14Serienbilder aufnehmen14Serienbild Interval14Zeitraffer14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14		Sicherheitsmodus	13
Fernsteuerung13GPS13SD überschreiben13Kameraname13Zeitzone13Bildeinstellungen14Bildgröße14Serienbilder aufnehmen14Serienbild Interval14Zeitraffer14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14		Batterietyp	13
GPS13SD überschreiben13Kameraname13Zeitzone13Bildeinstellungen14Bildgröße14Serienbilder aufnehmen14Serienbild Interval14Zeitraffer14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14		Fernsteuerung	13
SD überschreiben13Kameraname13Zeitzone13Bildeinstellungen14Bildgröße14Serienbilder aufnehmen14Serienbild Interval14Zeitraffer14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14		GPS	13
Kameraname13Zeitzone13Bildeinstellungen14Bildgröße14Serienbilder aufnehmen14Serienbild Interval14Zeitraffer14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14		SD überschreiben	13
Zeitzone13Bildeinstellungen14Bildgröße14Serienbilder aufnehmen14Serienbild Interval14Zeitraffer14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14		Kameraname	13
Bildeinstellungen14Bildgröße14Serienbilder aufnehmen14Serienbild Interval14Zeitraffer14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14		Zeitzone	13
Bildgröße14Serienbilder aufnehmen14Serienbild Interval14Zeitraffer14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14		Bildeinstellungen	14
Serienbilder aufnehmen14Serienbild Interval14Zeitraffer14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14		Bildgröße	14
Serienbild Interval14Zeitraffer14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14		Serienbilder aufnehmen	14
Zeitraffer14Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14		Serienbild Interval	14
Verzögerung14Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen14		Zeitraffer	14
Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen 14			
		Verzögerung	14

Inhalt	Seite
Video Einstellungen	14
Video Größe	14
Video Länge	14
Blitzeinstellungen	15
Bewegungsmelder PIR	15
Empfindlichkeit	15
Zeitfenster	15
07.1 Bei Ersteinrichtung der Kamera	15
07.2 Standby-Modus	15
Medien	16
Favoriten	16
Kameras	17
Mein Konto	18
08 WEITERE FUNKTIONEN	19
08.1 Testaufnahmen	19
08.2 Löschen/Erneutes Registrieren einer Kamera	ı 19
08.3 Im Falle eines Diebstahls	19
09 MONTAGE / AUSRICHTUNG	19
09.1 Montage und Ausrichten der Kamera	19
09.2 Hinweise zur Montage	19
09.2.1 Bewegungsmelder	20
09.2.2 Lichtverhältnisse	20
09.2.3 Wetterschutz	20
10 OPTIONALES ZUBEHÖR	20
10.1 Optionales Montagezubehör	20
10.2 Optionale Diebstahlsicherungen	20
10.3 Alternative Stromversorgungen	20
10.4 SIM Hero Multinetzwerkkarte	21
11 REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG	21
12 LIEFERUMFANG	21
13 TECHNISCHE DATEN	22
14 ENTSORGUNG, CE KENNZEICHNUNG, VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	G 23
14.1 Batterie/Akku Entsorgung	23
14.2 WEEE Hinweis	23
14.3 Verpackung entsorgen	23
14.4 RoHS Konformität	23
14.5 CE Kennzeichen	23
VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	G 23

DE

VIELEN DANK, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Hause **DÖRR** entschieden haben.

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät für den späteren Gebrauch auf. Sollten andere Personen dieses Gerät nutzen, so stellen Sie ihnen diese Anleitung zur Verfügung. Wenn Sie das Gerät verkaufen, gehört diese Anleitung zum Gerät und muss mitgeliefert werden.

DÖRR haftet nicht bei Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder bei Nichtbeachten der Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise.

Bei Schäden, die durch eine unsachgemäße Handhabung oder durch Fremdeinwirkung verursacht werden, erlischt der Garantie- oder Gewährleistungsanspruch. Eine Manipulation, eine bauliche Veränderung des Produktes, sowie das Öffnen des Gehäuses durch den Benutzer oder nicht autorisierte Dritte, wird als unsachgemäße Handhabung gewertet.

01 SICHERHEITSHINWEISE

- A Das Gerät ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät, Zubehörteile und die Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle und Erstickung vorzubeugen.
- A Menschen mit physischen oder kognitiven Einschränkungen sollten das Gerät unter Anleitung und Aufsicht bedienen.
- Personen mit einem Herzschrittmacher, einem Defibrillator oder anderen elektrischen Implantaten sollten einen Mindestabstand von 30 cm einhalten, da das Gerät Magnetfelder erzeugt.
- Ihre Kamera verfügt über ein wetterfestes Schutzgehäuse nach Schutzklasse IP66 (staub- und strahlwassergeschützt) und ist somit für den Einsatz im Freien geeignet. Schützen Sie Ihre Kamera trotzdem vor extremen Wetterbedingungen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie ausschließlich frische Mignon AA LR6 1,5V Alkalie-Mangan Batterien oder wiederaufladbare NiMH oder Lithium Akkus desselben Typs und Herstellers. Mischen Sie niemals Alkalie-Mangan Batterien mit NiMH oder Lithium Akkus! Beim Einlegen auf richtige Polung achten (+/-). Bei längerem Nichtgebrauch Batterien entnehmen.
- Verwenden Sie ausschließlich SD/SDHC Speicherkarten von 8GB bis 32 GB (SDXC 64GB bis max. 128GB siehe Kapitel 06.3.1). Die Verwendung einer Micro SD Karte in Verbindung mit Adapter kann zu Fehlfunktionen führen.
- Lassen Sie die Kamera nicht auf harte Oberflächen fallen. Verwenden Sie die Kamera nicht, wenn sie heruntergefallen ist. In diesem Fall lassen Sie sie von einem qualifizierten Elektriker überprüfen bevor Sie die Kamera wieder einschalten.
- Falls die Kamera defekt oder beschädigt ist, versuchen Sie nicht, die Kamera zu zerlegen oder selbst zu reparieren. Es besteht Stromschlaggefahr! Kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.
- Beim Öffnen des Kameragehäuses (außer Gehäusedeckel und Batteriefach) erlischt die Garantie. Zum Öffnen des Gehäuses ist nur das Fachpersonal der DÖRR GmbH berechtigt.
- LED Leuchtmittel können nur durch das Fachpersonal der DÖRR GmbH ausgetauscht werden.
- Benutzen Sie die Kamera nicht in der direkten Umgebung von Geräten, die starke elektromagnetische Felder erzeugen.
- · Vermeiden Sie es, die Kameralinse mit den Fingern zu berühren.
- Schützen Sie die Kamera vor starkem Schmutz. Reinigen Sie die Kamera nicht mit Benzin oder scharfen Reinigungsmitteln. Wir empfehlen ein fusselfreies, leicht feuchtes Mikrofasertuch um die äußeren Bauteile der Kamera und die Linse zu reinigen. Vor der Reinigung bitte die Batterien/Akkus entnehmen.
- Bewahren Sie die Kamera an einem staubfreien, trockenen, kühlen Platz auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Bitte entsorgen Sie die Kamera, wenn sie defekt ist oder keine Nutzung mehr geplant ist entsprechend der Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie WEEE. Für Rückfragen stehen Ihnen die

lokalen Behörden, die für die Entsorgung zuständig sind, zur Verfügung.

02 A BATTERIE/AKKU WARNHINWEISE

Verwenden Sie nur hochwertige Markenbatterien oder Akkus. Beim Einlegen der Batterien oder Akkus auf die richtige Polung achten (+/-). Legen Sie keine Batterien oder Akkus unterschiedlichen Typs ein und ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Mischen Sie niemals Alkalie-Mangan Batterien mit NiMH /Lithium Akkus! Mischen Sie keine gebrauchten Batterien mit neuen Batterien. Bei längerem Nichtgebrauch, bitte die Batterien/Akkus entnehmen. Werfen Sie die Batterien/Akkus nicht ins Feuer, schließen Sie sie nicht kurz und nehmen Sie sie nicht auseinander. Laden Sie gewöhnliche Batterien niemals auf – Explosionsgefahr! Entfernen Sie leere Batterien umgehend aus dem Gerät um das Auslaufen von Batteriesäure zu vermeiden. Nehmen Sie ausgelaufene Batterien sofort aus dem Gerät. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie neue Batterien einlegen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure! Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt kontaktieren. Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie Batterien/Akkus unerreichbar für Kinder und Haustiere auf. Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden (siehe auch Kapitel "Batterie/Akku Entsorgung").

03 | DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN

In jedem Land/Bundesland gelten gesetzliche Datenschutz-bestimmungen. Da diese Bestimmungen pro Land oder Bundesland unterschiedlich sein können, empfehlen wir Ihnen diese bei den jeweiligen zuständigen Behörden und Datenschutzbeauftragten einzuholen und diese auch zu beachten! In jedem Fall gilt:

- Überwachen Sie keine öffentlichen Bereiche wie Gehwege, Straßen, Parkplätze etc.
- · Überwachen Sie niemals Mitarbeiter am Arbeitsplatz.
- Verstoßen Sie nicht gegen das "Persönlichkeitsrecht" oder das "Recht auf das eigene Bild".
- Veröffentlichen Sie keine Bilder auf denen Personen zu sehen sind, deren ausdrückliches Einverständnis nicht vorliegt. Veröffentlichen Sie keine Bilder mit identifizierbaren KFZ Kennzeichen.
- Weisen Sie mit einem Schild auf die Foto- und Videoüberwachung hin und informieren Sie gegebenenfalls Nachbarn und Besucher.

Der Datenaustausch per mobiler Verbindung ist immer mit Kosten verbunden. Diese Kosten können je nach Tarif und Anbieter variieren und sind nicht durch den Kauf dieser Kamera abgedeckt. Bitte informieren Sie sich über die Tarifmöglichkeiten und deren Kosten bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

05 TEILEBESCHREIBUNG

- **01** 4G Antenne/Antennenanschluss
- 02 LED Anzeige PIR
- 03 je 30 Infrarot LEDs
- 04 Licht Sensor
- 05 Kameralinse
- 06 Bewegungsmelder (PIR Sensor)
- 07 Spannverschluss
- 08 Öse für Bügelschloss (Schloss optional)
- 09 Mikrofon
- 10 SIM Kartenslot
- 11 SD Kartenslot
- 12 QR Code (Seriennummer)
- **13** TEST Taste
- **14** Taste SD Formatieren
- 15 Taste Reset
- 16 Schieberegler ON (Ein)/OFF (Aus)
- 17 LED Statusanzeigen
 - 17a) Betriebsstatus
 - 17b) Signalstärke
 - 17c) Batteriestatus
 - 17d) Status SD Karte
 - 17e) Netzwerk Status
- 17f-g) DÖRR Cloud Fehlerindikatoren
- 18 Batteriefach
- 19 USB-C Buchse
- 20 Anschluss externe Batterie DC 12V
- 21 ¹/₄" Anschlussgewinde
- 22 Durchführung Kabelschloss (Schloss optional)
- 23 Ösen für Montagegurt
- 24 Nano-SIM + Micro-SIM + Mini-SIM Adapter
- 25 USB-C Datenkabel
- 26 Befestigungsgurt

06 INBETRIEBNAHME

Entfernen Sie die Schutzfolie vom PIR Sensor (06).

WICHTIG

Bei den nachstehenden Aktionen muss die Kamera ausgeschaltet sein (Schieberegler 16 = Position OFF). Es können sonst Schäden an der Kamera entstehen!



06.1 Antenne montieren

Entfernen Sie die gelbe Schutzkappe vom Antennenanschluss (01) und schrauben Sie die mitgelieferte Antenne auf.

06.2 Batterien einlegen

Verwenden Sie ausschließlich frische Mignon AA LR6 1,5V Alkalie-Mangan Batterien oder wiederaufladbare NiMH oder Lithium Akkus desselben Typs und Herstellers. Mischen Sie niemals Alkalie-Mangan Batterien mit NiMH oder Lithium Akkus! Beim Einlegen auf richtige Polung achten (+/-)! Bei längerem Nichtgebrauch Batterien entnehmen.

Öffnen Sie die Kamera mit dem seitlichen Spannverschluss (07). Kontrollieren Sie, ob der Schieberegler (16) auf Position **OFF** (=Aus) steht. Legen Sie **12 Stück AA Batterien 1,5V oder geeignete NiMH oder Lithium Akkus** (alles nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach (18) ein. **Achten Sie auf korrekte Polarität (+/-).**

HINWEIS

Falls Sie die Kamera mit NiMH oder Lithium Akkus betreiben, wählen Sie bitte später in der APP/Web im Menüpunkt "Batterietyp" NiMH bzw. Lithium aus, um eine genaue Anzeige des Batteriestatus zu gewährleisten.

Für alternative Stromversorgungen lesen Sie bitte Kapitel 10.3.

06.3 SD/SDHC/SDXC Speicherkarte einlegen

HINWEIS

Verwenden Sie ausschließlich SD/SDHC/SDXC Speicherkarten von 8GB bis max. 128GB. Eine microSD Karte in Verbindung mit Adapter kann zu Fehlfunktionen führen. Achten Sie darauf, dass die SD Karte formatiert und entriegelt ist. Um die SD Karte mit der Überwachungskamera zu formatieren, lesen Sie bitte Kapitel 06.3.2.



Schieben Sie die SD/SDHC/SDXC Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der **beschrifteten Seite nach oben** in den SD Kartenslot (11) ein, bis diese komplett einrastet.

06.3.1 WICHTIG SDXC Speicherkarten 64 GB & 128 GB

SDXC Speicherkarten mit 64 GB und 128 GB müssen aufgrund ihrer Standardformatierung vor Gebrauch mit der Überwachungskamera formatiert werden. Um die SDXC Karte mit der Überwachungskamera zu formatieren, lesen Sie bitte nachfolgendes Kapitel 06.3.2.

06.3.2 SD/SDHC/SDXC Karte mit der Kamera formatieren

- Schieben Sie die SD/SDHC/SDXC Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der **beschrifteten Seite nach oben** in den SD Kartenslot (11) ein, bis diese komplett einrastet.
- Stellen Sie den Schieberegler (16) auf die Position ON. Drücken Sie z.B. mit Hilfe eines Stifts die Taste SD Format (14) und halten Sie diese für ca. 10 Sekunden lang gedrückt bis die LED 17d) gelb zu blinken beginnt:



 Nach 10x Blinken und nach erfolgreicher Formatierung leuchtet die LED 17d) konstant grün. Bei der Ersteinrichtung schalten Sie die Kamera bitte wieder aus (Schieberegler (16) auf die Position OFF).

06.4 SIM Karte einlegen

Zur Nutzung der Sendefunktionen muss eine SIM Karte (nicht im Lieferumfang) in den SIM Kartenslot (10) eingelegt sein. Zum korrekten Einlegen der SIM Karte achten Sie bitte auf das Symbol über dem SIM Kartenslot.

Nano-SIM, Micro-SIM und Mini-SIM Karten können nur mit den mitgelieferten Adaptern (24) genutzt werden.

WICHTIG

- Unbedingt die SIM Karte vor Verwendung (keine PIN-Abfrage) entsperren (entweder gleich beim Kauf im Telefonladen oder mit Hilfe eines Handys).
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre SIM Karte f
 ür den mobilen Datenversand freigeschalten ist und ggf.
 über ausreichend Guthaben verf
 ügt.
- Die Kamera benötigt Telefonproviderdaten für den mobilen Datenversand. Alle unterstützten SIM Kartenanbieter (Provider) entnehmen Sie bitte unter:

https://doerr.media/manuals/simCard_Provider.pdf

SIM Kartenanbieter, welche zum aktuellen Zeitpunkt nicht auf der Liste aufgeführt sind, können nicht genutzt werden.

HINWEIS

Wir empfehlen die Nutzung der simHERO Multinetzwerkkarte. Siehe Kapitel 10.4.



06.5 DÖRR APP downloaden

Um die **DÖRR Cloud APP** zu installieren, scannen Sie mit Ihrem Smartphone den entsprechenden QR Code für Android oder iOS innen auf der Verpackung bzw. nachstehend oder laden Sie die APP direkt im **Play Store für Android** oder im **APP Store für iOS** herunter.



06.6 Registrieren und QR Code scannen

 Bild 1
 Registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail Adresse und einem

 Passwort und tippen Sie auf:
 Noch kein Konto? Jetzt registrieren!

Auf die angegebene E-Mail Adresse erhalten Sie eine E-Mail von DÖRR. Folgen Sie dem Link in dieser E-Mail, um die Registrierung erfolgreich abzuschließen. Melden Sie sich mit den Anmeldedaten aus der Registrierung an.



Bild 2

Tippen Sie auf das Kamerasymbol

Bild 3

Tippen Sie auf **Kamera hinzufügen** 🕀



Bild 4

Der QR Scanner öffnet sich. **Scannen Sie mit Ihrem Smartphone den QR Code (12) im Kameragehäuse**. Alternativ können Sie die Seriennummer auch manuell eingeben. Sie finden die Seriennummer innen im Kameragehäuse oder auf der Verpackung.



Schalten Sie die Kamera am Schieberegler (16) ein = ON.





Bitte vergeben Sie einen Namen für die Kamera.



06.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro Webseite

Sie können sich auch mit **PC/Laptop** über unsere Webseite registrieren und anmelden:

https://www.doerr.cloud/

Wir empfehlen die Nutzung des Google Chrome Browsers 🤛.

HINWEIS

Darstellung/Symbole in der APP und auf der Webseite können abweichen. Einstellungen und Funktionen sind jedoch identisch und wie in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

06.8 Einschalten / Überprüfung Kamerastatus

Nachdem Sie die Kamera eingeschaltet haben, überprüft die Kamera nun alle relevanten Funktionen. Während dieses Vorgangs blinkt die Betriebsstatus LED (17a), sowie alle weiteren LEDs grün. **Sobald die Betriebsstatus LED (17a)** dauerhaft grün leuchtet ist die Überprüfung abgeschlossen und Ihre Kamera registrierbereit/einsatzbereit.

Unregistrierte Kamera:

Kamera verbleibt für 5 Minuten im Registriermodus. Anschließend wechselt die Kamera in den Standby-Modus (**siehe Kapitel 07.2**) und die LEDs und LED PIR Anzeige (02) erlöschen.

Bereits registrierte Kamera:

nach ca. 1 Minute wechselt die Kamera in den definierten Arbeitsmodus (LEDs und LED PIR Anzeige (02) erlöschen).

Es kann jederzeit zur Status Ansicht (LEDs leuchten auf) zurückgekehrt werden, indem die TEST Taste (13) gedrückt wird.

HINWEIS

Bei Ersteinrichtung Ihrer Kamera blinken die LED-Statusanzeigen ⓒ (17f) und 宀 (17g) so lange grün, bis die Registrierung der Kamera erfolgreich durchgeführt wurde. Die Registrierung ist abgeschlossen, sobald Sie in der App/Weboberfläche auf Einstellungen übernehmen geklickt haben (siehe Seite 15).

Sollte während der Überprüfung ein kritischer Fehler auftreten, leuchtet die Betriebsstatus LED (17a) konstant rot . Zur Fehlerbehebung, sowie für Informationen über die weiteren LED-Statusanzeigen (17b – 17e) lesen Sie bitte die nachfolgende **Tabelle Kapitel** 06.8.1.

WICHTIG

Leuchten oder blinken die LED-Statusanzeigen ⓒ (17f) und/ oder 🖞 (17g) rot , kontaktieren Sie bitte unseren Service unter +49 731 970 37 69 oder per Email an hello@doerr.gmbh.

06.8.1 LED Statusanzeigen

LED	LED Sta	itus	Bedeutung	Problemlösung
(02) Kamera- front	*	leuchtet konstant rot	Kamera befindet sich im Setup-Modus. PIR Sensor ist nicht aktiv.	Warten Sie bis die Kamera automatisch in den Arbeitsmodus wechselt. Alternativ halten Sie die TEST Taste (13) 5 Sekunden gedrückt. Be- findet sich die Kamera im Arbeitsmodus, er- lischt die LED.
	- Č	blinkt langsam grün	Kamerastatus wird überprüft.	\checkmark
		leuchtet konstant grün	Kamera ist einsatzbereit.	\checkmark
(17a)	•	leuchtet konstant rot	Kamera ist <mark>nicht</mark> einsatzbereit.	Prüfen Sie, welche weitere LED rot leuchtet oder blinkt.
	*	blinkt langsam gelb	Debug Mode aktiv.	Bitte DÖRR Service kontaktieren.
	-*	blinkt langsam grün	Verbindungsaufbau in das Mobilfunknetz.	\checkmark
	•	leuchtet konstant grün	Verbindung zum Mobilfunknetz herge- stellt.	\checkmark
	•	leuchtet konstant gelb	Signalstärke mittelmäßig.	
	.	blinkt langsam gelb	Signalstärke sehr schlecht.	Wechseln Sie Ihren Mobilfunkanbieter.
ф (17b)	•	leuchtet konstant rot	Verbindung zum Mobilfunknetz fehlge- schlagen.	 Stellen Sie sicher, dass: die SIM Karte über Guthaben verfügt. die SIM Karte korrekt eingelegt wurde. die Kamera den genutzten Netzanbieter unterstützt (siehe Kapitel 6.4)
	*	blinkt langsam rot	Keine SIM Karte eingelegt.	Legen Sie eine SIM Karte ein.
	۰	blinkt rot und grün abwechselnd	Kritischer Fehler!	Bitte DÖRR Service kontaktieren.
	·¥	blinkt langsam grün	Kamera an Netzteil angeschlossen.	
	•	leuchtet konstant grün	Batteriekapazität mehr als 60%.	
ШШ) Ю	•	leuchtet konstant gelb	Batteriekapazität zwischen 30-60%.	
(17c)	•	leuchtet konstant rot	Batteriekapazität unter 30%.	Legen Sie zeitnah frische Batterien ein.
_	*	blinkt schnell rot	Batteriekapazität für Betrieb nicht aus- reichend.	Legen Sie bitte frische Batterien ein.
	•	leuchtet konstant grün	SD Karte eingelegt und betriebsbereit.	
_	•	leuchtet konstant gelb	SD Karte eingelegt - Karte ist voll!	Löschen Sie Dateien von der Speicherkarte und formatieren Sie die Karte neu (siehe Kapi- tel 6.3.2)
SD XX	•	leuchtet konstant rot	Keine SD Karte eingelegt oder SD Karte gesperrt oder falsch formatiert.	Bitte lesen Sie Kapitel 6.3.
(17d)	-*	blinkt schnell grün	Daten werden auf SD Karte geschrieben.	
	· *	blinkt 5 Sek. schnell rot, dananch Rück- kehr zum ursprünglichen Anzeigestatus	Daten können nicht auf SD Karte geschrie- ben werden.	Bitte den weiteren SD Karten Status überprü- fen.
	· ě	blinkt langsam gelb	Speicherkarte wird formatiert.	
	÷.	blinkt langsam grün	Netzwerkdienst wird initialisiert.	✓
	•	leuchtet konstant grün	Netzwerkqualität ist mind. 4G.	 Image: A start of the start of
	•	leuchtet konstant gelb	Netzwerkqualität ist 2G bis 3G.	
) (17e)	•	leuchtet konstant rot	Kein Netzwerkdienst.	 Stellen Sie sicher, dass: die SIM Karte über Guthaben verfügt. die Kamera den genutzten Netzanbieter unterstützt (siehe Kapitel 6.4).

 \rightarrow

LED	LED Status	Bedeutung	Problemlösung
	leuchtet konstant grün	Kamera mit DÖRR Cloud verbunden.	\checkmark
	leuchtet konstant rot	DÖRR Cloud Dienst nicht verfügbar.	Bitte DÖRR Service kontaktieren.
\bigcirc	🔅 blinkt langsam grün	Bereit für Registrierungsprozess.	
à.	🔅 blinkt langsam rot	DÖRR Cloud Dienst nicht verfügbar.	Bitte DÖRR Service kontaktieren.
(17f)	🔅 blinkt schnell grün	Kommunikation mit DÖRR Cloud.	\checkmark
	blinkt 5 Sek. schnell rot, dananch Rück- kehr zum ursprünglichen Anzeigestatus	Medienupload fehlgeschlagen.	Bitte DÖRR Service kontaktieren.
	🔅 blinkt langsam grün	Bereit für Registrierungsprozess.	\checkmark
X	leuchtet konstant grün	Kamera mit DÖRR Cloud verbunden.	\checkmark
(17g)	leuchtet konstant rot	DÖRR Cloud Dienst nicht verfügbar.	Bitte DÖRR Service kontaktieren.
	Alle LEDs blinken 2x grün und erlöschen danach	Kamera Reset wird durchgeführt.	Kamera muss neu mit DÖRR Cloud verbunden werden. Siehe Anweisungen in der APP.
(Alle)	🔅 Alle LEDs blinken schnell grün	Firmware Update wird durchgeführt.	\checkmark
	🔅 Alle LEDs blinken schnell rot	Firmware Update fehlgeschlagen.	Firmware überprüfen, SD Karte korrekt einge- legt, SD Karte korrekt formatiert?

DÖRR Service Abteilung

2 +49 731 970 37 69

🖂 hello@doerr.gmbh

07 | KAMERA EINSTELLUNGEN IN DER APP/WEB OBERFLÄCHE

Voreinstellungen sind mit (*) gekennzeichnet

Kamera Einstellungen	
Hinweis: Vorgenommene Änderungen wer	den in Abhängigkeit der Einstellungen mit einem Zeitversatz von bis zu 24 Stunden übernommen.
Kamera	
Kamera Modus	
Bild (*)	Die Kamera nimmt Bilder gemäß Ihren Einstellungen bei Bildgröße und Serienbilder auf.
Video	Die Kamera nimmt Videos gemäß Ihren Einstellungen bei Videogröße und Videolänge auf.
Bild und Video	Die Kamera nimmt zuerst ein Bild(er) und anschließend ein Video gemäß Ihren Einstellun- gen bei Bildgröße, Serienbild, Video Größe und Videolänge auf.
Sende Modus	
Bild (*)	Kamera versendet Bilder.
Video	Abo für den Videoversand erforderlich. Siehe 🝳 Mein Konto.
Bild und Video	Abo für den Videoversand erforderlich. Siehe Q Mein Konto.
Vorschau	In den Modis Bild, Bild und Video wird ein in der Qualität reduziertes Bild bereitgestellt.
Sicherheits Modus	
Deaktiviert (*)	Dieser Modus richtet sich an Nutzer mit speziellen Sicherheitsanforderungen - die gesamte
Bild	Datenübermittlung (Bild + Video) erfolgt verschlüsselt. Bitte beachten Sie, dass die Nut-
Video	empfehlen die Verwendung für professionelle Anwender aus dem Sicherheitsbereich und in
Bild und Video	Kombination mit einer externen Stromquelle (siehe Kapitel 10.3)
Batterietyp	
Alkaline (*)	Um eine genaue Anzeige des Batteriestatus zu gewährleisten , wählen Sie bitte aus, ob Sie
Ni-MH	Alkaline Batterien, Ni-MH oder Lithium Akkus in die Kamera eingelegt haben. Bei Lithium gibt
Lithium	es verschiedene battenetypen - im zwenetsratt, wanten sie "Atkaline" aus.
Fernsteuerung	
Echtzeit	Einstellungen werden umgehend übernommen. 🔴 WICHTIG Hoher Batterieverbrauch!
Jede 30 Minuten	Einstellungen werden spätestens im gewählten Zeitintervall übernommen. Sollte vor Ablauf
Jede Stunde	des Zeitintervalls Bilder oder Videos von der Kamera übermittelt werden, werden die neuen
Jede 2 Stunden	Einstellungen zu diesem Übermittlungszeitpunkt übernommen.
Jede 3 Stunden	▶ HINWEIS
Jede 4 Stunden	Sollten Sie versehentlich falsche Einstellungen vorgenommen haben und die Kamera
Jede 6 Stunden	indem Sie zuerst die gewünschte Einstellungen in der App/Web Oberfläche vornehmen
Jede 12 Stunden	und anschließen ein Bild händisch über den Bewegungsmelder auslösen, z.B. durch einen
Jede 24 Stunden(*)	Handwink vor dem PIR Sensor (06).
GPS aktivieren ඟ (*)	GPS wird im Bogenmaß auf dem Zeitstempel dargestellt (Bsp.: N48°18'44" E010°02'02")
SD überschreiben 🔍 (*)	🐨 Ist die SD Karte voll, überschreibt die Kamera die ältesten Aufnahmen ⊵ empfohlen.
	Solution et al. Solution et al
Kameraname SnapShot Cloud 4G PRO	Hier kann der vergebene Kameraname geändert werden.
Zeitzone Europe/Berlin	Wählen Sie die Zeitzone in Ihrer Region aus.

Bildeinstellungen		
Bildgröße		
24 MP (*)	Wählen Sie die gewünschte Bildauflörung aus	
16 MP	wanten sie die gewunschte bitdauttosung aus.	
12 MP	24 MP (5664x4248) / 16 MP (4608x3456) / 12 MP (4032x3024) / 8MP (3264x2448) /	
8 MP	2 MIK (5200XTASO)	
5 MP		
Serienbilder aufnehmen		
1 Bild (*)		
2 Bilder	Wählen Sie die Anzahl der Bilder aus, die pro Bewegung hzw. Auslösung gemacht werden	
3 Bilder	sollen.	
4 Bilder		
5 Bilder		
Serienbild Interval		
X Bilder innerhalb einer Sekunde	Wenn Sie bei "Serienbilder aufnehmen" 2 bis 5 Bilder ausgewählt haben, können Sie hier festlegen, ob die Serienbilder aufeinander folgend innerhalb 1 Sekunde aufgenommen werden sollen, oder ob 1 Sekunde bzw. 2 Sekunden Pause zwischen den Serienbildern liegen soll.	
1 Sekunde Interval zwischen den Bildern (*)		
2 Sekunden Interval zwischen den Bildern		
	Stellen Sie einen festen Zeitabstand ein, in dem die Kamera unabhängig vom Bewe-gungsmelder eine Bild/Video Aufnahme macht.	
Zeitraffer	Beispiel bei Einstellung 01:00:00:	
★ (*)	Die Kamera macht jede Stunde eine Bild/Video Aufnahme, egal ob eine Bewegung stattfindet oder nicht.	
	Möglicher Zeitabstand: min. 05 Sekunden bis max. 24 Stunden (Eingabe 23:59:59)	
	Stellen Sie die Zeitdauer ein, die der Bewegungsmelder nach einer Auslösung pausieren soll. Diese Einstellung verhindert, dass die Kamera zu viele Aufnahmen macht.	
Verzögerung	Beispiel bei Einstellung 5 Minuten:	
<>>> (*)	Nach einer Auslösung wartet die Kamera 5 Minuten, bis eine weitere Aufnahme auf Bewegung ausgelöst wird.	
	Mögliche Verzögerung: min. 05 Sekunden bis max. 24 Stunden (Eingabe 23:59:59)	
Anzahl der Bilder pro Tag begrenzen		
Maximale Anzahl der Bilder pro Tag	Stellen Sie die gewünschte Anzahl der Bilder pro Tag ein.	
	Ist die eingestelle Anzahl erreicht, stellt die Kamera die Funktion ein.	
AUS (*) 10 99		

Video Einstellungen	
Video Größe	
FHD-1080P (*)	Wählen Sie das gewünschte Videoformat aus.
HD-720P	
WVGA	Full HD 1080P (1920x1080) / HD 720P (1280x720) / WVGA (848x480)
Video Länge	Wählen Sie die gewünschte Videolänge aus.
5 10 (*) 59	min. 5 Sekunden - max. 59 Sekunden.

Blitz Einstellungen	
Blitz	
Maximaler Blitz (*)	Wählen Sie die gewünschte Blitzreichweite aus.
Minimaler Blitz	Maximal ca. 20 Meter / Minimal ca. 8 Meter



Zeitfenster	
Zeitfenster 1	 Zeitfenster 1: Stellen Sie einen festen Zeitrahmen ein, in dem die Kamera aktiv sein soll. Außerhalb dieser Zeit werden keine Aufnahmen gemacht oder Bewegungen registriert. Beispiel bei Einstellung 14.00 – 17.00: Kamera ist nur zwischen 14.00 und 17.00 Uhr aktiv. Wählen Sie die Funktion AUS
Zeitfenster 2	Zeitfenster 2: Legen Sie einen zweiten Zeitrahmen fest, in dem die Kamera aktiv ist (siehe Zeitfenster 1). Wählen Sie die Funktion AUS S arbeitet die Kamera 24 Stunden bzw. gemäß Zeitfenster 1.
Einstellungen übernehmen	Tippen Sie auf Einstellungen übernehmen , um Ihre Anpassungen zu speichern.

07. 1 🔁 HINWEIS > bei Ersteinrichtung der Kamera

Nachdem Sie auf Einstellungen übernehmen getippt haben, wird Ihre Registrierung abgeschlossen. Nach erfolgreicher Registrierung hören die LED-Statusanzeigen ⓒ (17f) und 🖞 (17g) auf zu blinken und leuchten konstant grün. Die Kamera führt innerhalb weniger Sekunden einen Neustart durch. Sobald alle LEDs konstant grün / gelb leuchten, ist Ihre Kamera nach ca. 60-70 Sekunden im Arbeitsmodus.

07. 2 D HINWEIS > Standby Modus

Sollten Sie die Kameraregistrierung nicht abschließen, schaltet die Kamera nach 5 Minuten in den Standby-Modus. Um die Registrierung fortzuführen drücken Sie entweder die TEST Taste (13) oder schalten Sie die Kamera am Schieberegler (16) aus und wieder an.

Bitte beachten Sie Kapitel 06.8 für das Abschließen der Registrierung.

Hier finden Sie eine Übersicht Ihrer aufgenommenen Bilder und Videos. Für eine große Ansicht des Bildes, sowie zum Abspielen eines Videos, klicken Sie auf das gewünschte Bild bzw. Video. Hd_202330109900000XXX Löschen Speichern

\heartsuit	Bild oder Video als Favorit markieren .
	Bild oder Video als Datei in die Galerie des Smartphones oder auf Festplatte Ihres PC/Laptops speichern (Original Qualität).
ũ	Einzelne, mehrere oder alle Bilder und Videos markieren, löschen und teilen.
•	Hier können Sie nach Zeitraum, Medienart, Kamera und Benutzer filtern.

Favoriten

Medien

£:

ſ

•

Hier finden Sie eine Übersicht Ihrer als Favoriten gekennzeichneten Bilder und Videos.

Ŀ	Einzelne, mehrere oder alle Favoriten markieren, löschen und teilen.
:	Hier können Sie Ihre Favoriten nach Zeitraum, Medienart, Kamera und Benutzer filtern.

C Kameras

Hier finden Sie eine Übersicht aller Ihrer registrierten Kameras. Für Informationen und Einstellungen tippen Sie auf die entsprechende Kamera.

Kamera			
	Diese Funktion steht nur zur Verfügung wenn Sie bei Kamera Einstellungen "Fernsteuerung" Echtzeit ausgewählt haben.		
SnanShot 4G Pro	Tippen Sie auf das Kamera-Symbol um ein Echtzeitbild anzufordern.		
86026XXXXXXX	Tippen Sie auf das Videokamera-Symbol um ein Echtzeitvideo anzufordern (Abo erforderlich).		
	Tippen Sie auf das Symbol, um das folgende Eingabefenster zu öffnen:		
	Firmware aktualisieren Nur anklickbar wenn aktuelle Firmware für Ihre Kamera vorliegt. Bitte beachten: Batteriekapazität muss mehr als 65% betragen.		
	SD-Karte formatieren		
	U Kamera ausschalten Kamera meldet sich alle 24 Stunden um ihren Status abzufragen und ggf. wie der in den Arbeitsmodus zu wechseln.		
	Diebstahl melden (bitte lesen Sie Kapitel 08.3)		
	Kamera löschen (bitte lesen Sie Kapitel 08.2)		

O Informationen		
Firmware	DSR1DRXX	Anzeige der installierten Firmware Version.
Batterie	100%	Anzeige des Batteriestatus.
Signalqualität	4G	Mobilfunknetz
Signalstärke		Signalstärke
Synchronisiert	\checkmark	erfolgreich synchronisiert.
🔧 Einstellungen		
Kamera Einstellungen	>	Sie gelangen zu den Kameraeinstellungen (siehe Kapitel 07).
Sortiernummer	1 🔻	Sortieren Sie Ihre registrierten Kameras.
Push	\checkmark	Push Benachrichtigungen zulassen.
Teilen		
Kamerabilder freigeben	>	Teilen Sie die Bilder der ausgewählten Kamera mit Freunden und Kollegen in der DÖRR APP (Registrierung notwendig). Tippen Sie auf + und geben Sie die E-Mail Adresse ein. Tippen Sie auf Einladen. Ihr Freund erhält eine Einladung per E-Mail zur Registrierung. Nach erfolg- reicher Registrierung kann Ihr Freund die Bilder der freigegebenen Kamera einsehen. Um das Teilen Ihrer Bilder zu beenden, tippen Sie auf die E-Mail Adresse und auf Löschen.
Email	>	Schicken Sie die Bilder der ausgewählten Kamera an Freunde und Kollegen per E-Mail (keine Registrierung notwendig) . Tippen Sie auf + und geben Sie die Kontaktdaten ein. Um den Ver- sand zu beenden, tippen Sie auf die E-Mail Adresse und auf Löschen.
SMTP Weiterleitung	>	Möglichkeit manuell definierte SMTP Server zu nutzen um beispielsweise mit anderen Platt- formen wie z.B. Revierwelt Daten zu teilen.

Q Mein Konto

Hier sehen und buchen Sie Ihre Sie Ihre Abonnements für Bildqualität und Videoversand.

HINWEIS

Abos können nur in den jeweiligen iOS und Android Apps abgeschlossen werden. Kündigungen können nur im jeweiligen App-, bzw. Playstore durchgeführt werden.

Im Web-Login unter Mein Konto wird ausschließlich eine Übersicht der aktuell aktiven Abonnements angezeigt.

Benutzer	
E-Mail max.mustermann@max.de	Ihre E-Mail Adresse
Neues Passwort	Vergeben Sie bei Bedarf ein neues Passwort.
Passwort wiederholen	Neues Passwort bestätigen.
Registriert am 01.01.20203	Datum Ihrer Registrierung.
	Spaicharn

Ì	Webshop	Besuchen Sie unseren Webshop und erfahren Sie mehr über unser vielfältiges Jagd- und Outdoor Sorti- ment!
$\mathbf{\times}$	Newsletter	Melden Sie sich für unseren Newsletter an und profitieren Sie von einer Vielzahl an attraktiven Angeboten!
į	Impressum	Über uns & Kontakt
	Datenschutz	Datenschutzerklärung
\rightarrow	Abmelden	

08 WEITERE FUNKTIONEN

08.1 Testaufnahmen

Option 1: Fordern Sie ein **Echtzeitbild** an, wie auf **Seite 17 im Ab**schnitt "Kamera" beschrieben.

Option 2: Um eine **Testaufnahme manuell an der Kamera auszulösen**, drücken Sie bei aktiver Statusanzeige, sowie einsatzbereiter Kamera **(siehe Kapitel 06.8)** die TEST Taste (13) einmalig um Medien in der definierten Einstellung zu erhalten.

Während die Daten auf die SD Karte geschrieben werden, blinkt die LED für SD Karte (17d) grün. Während die Testaufnahme in die DÖRR Cloud geladen wird, blinkt die DÖRR Cloud LED ((17f) grün.

Um Ihre Testaufnahme zu betrachten, gehen Sie in der DÖRR APP zu "**Medien"** und tippen Sie auf die entsprechende Kamera.

08.2 Löschen/Erneutes Registrieren einer Kamera

Wenn Sie die Kamera z.B. weiterverkaufen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Löschen Sie die Kamera in der APP/Web Oberfläche:



2. Kamera auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Hierfür drücken Sie die RESET Taste (15) an der Kamera z.B. mit einem Stift für **ca. 10 Sekunden** bis alle LEDs **2x kurz grün** aufleuchten.

Nun kann die Kamera erneut von Ihnen oder dem neuen Besitzer in der DÖRR APP registriert werden.

08.3 Im Falle eines Diebstahls

Sollte Ihre Kamera entwendet werden, löschen Sie diese NICHT aus der APP, da nur so sichergestellt ist, dass der Dieb die Kamera nicht registrieren kann. Kontaktieren Sie unseren Service über die Funktion "Diebstahl melden" und geben dort Ihre Kontaktdaten ein.

Kameras > tippen Sie auf die gestohlene Kamera >



09 | MONTAGE / AUSRICHTUNG

09.1 Montage und Ausrichten der Kamera

Ziehen Sie den **mitgelieferten Befestigungsgurt** (26) durch die Montagegurt Ösen (23) auf der Kamerarückseite und befestigen Sie die Kamera an einen Baum, Pfahl oder ein sonstiges, geeignetes Objekt. Den Gurt vorerst noch nicht festziehen.

Wir empfehlen die Kamera in einer Höhe von **0,75 m bis 1,00 m** zu platzieren. Die optimale Entfernung zum Motiv liegt zwischen **3 und 10 m**. Es sind auch größere Entfernungen möglich, aber dann ist die Zuverlässigkeit des Bewegungssensors nicht mehr gegeben. Die Kameralinse (05) sollte auf den Punkt zeigen, an dem das zu fotografierende Objekt erwartet wird.

Um zu überprüfen, ob die Kamera im richtigen Winkel aufgehängt ist, empfiehlt es sich einige **Testaufnahmen** (siehe **Kapitel 08.1**) zu machen. Die Ausrichtung sollte so sein, dass das zu erwartende Objekt in der Bildmitte ist. Gegebenenfalls richten Sie die Kamera erneut aus und wiederholen Sie die Testaufnahme.

Ist die Kamera in der richtigen Position, ziehen Sie den Befestigungsgurt (26) jetzt fest an, um die Kamera stabil zu fixieren.

HINWEIS

Beachten Sie bitte auch Kapitel 10 mit unserem umfangreichen Zubehör für die Montage und zur Diebstahlsicherung.

09.2 Hinweise zur Montage

09.2.1 Bewegungsmelder

Der Bewegungsmelder reagiert nur unter gewissen Voraussetzungen und in einem bestimmten Bereich. Die Erfassung der Objekte hängt stark von der Umgebungstemperatur und sonstigen Umständen, wie z.B. Bewuchs, reflektierende Flächen etc. ab. Bei optimalen Verhältnissen, perfekter Ausrichtung und Einstellung der höchsten Empfindlichkeit kann daher die Auslösung auf bis zu 20 m erfolgen. Normalerweise sollte man aber von einem Bereich innerhalb von 15 m ausgehen. Eventuell sind einige Versuche nötig, um eine gute Position der Kamera herauszufinden. Bei Auslöseversuchen durch Personen bitte immer bedenken, dass Tiere wesentlich kleiner sind und deshalb den Auslösebereich oft unterlaufen.

09.2.2 Lichtverhältnisse

Wie auch beim normalen Fotografieren ist direktes Gegenlicht nicht empfehlenswert. Wählen Sie die Kameraposition so, dass das Licht nicht direkt von vorne kommt oder die Kamera im Schatten ist.

09.2.3 Wetterschutz

Obwohl die Kamera wetterfest und für den Außenbereich tauglich ist (staub- und strahlwassergeschützt nach Schutzklasse IP66), empfiehlt es sich, die Kamera geschützt und wenn möglich nicht zur Wetterseite hin, aufzuhängen. Weder starker Schlagregen noch ständige Sonneneinstrahlung ist gut für die Kamera. Nach einer längeren Feuchtigkeitsperiode, z.B. auch nach Nebel, empfiehlt es sich, die Kamera ein paar Tage in einem trockenen Raum aufzubewahren.

10 OPTIONALES ZUBEHÖR

10.1 Optionales Montagezubehör

Unser optionales Zubehör, wie das **patentierte DÖRR Haltesystem in Verbindung mit unserem DÖRR Universaladapter**, ermöglicht eine sehr schnelle und einfache Montage der Kamera an Bäumen, Wänden und mehr. Die Kamera rastet im Haltesystem ein, hält sicher und ist für einen Standortwechsel rasch wieder abgenommen. Der Kugelkopf mit Feststellschraube sorgt für eine flexible Ausrichtung der Kamera. Die Halterung ist um 360° drehbar und 30° in alle Richtungen neigbar:

> DÖRR Haltesystem Multi für SnapShot www.doerr-outdoor.de/204490

10.2 Optionale Diebstahlsicherungen

Führen Sie ein **Bügelschloss** (als Zubehör erhältlich) durch die Öse (08) um das Kameragehäuse abzuschließen:

DÖRR Zahlenschloss 3-stellig small www.doerr-outdoor.de/204454 Mit unserem **DÖRR Kabelschloss** (als Zubehör erhältlich), das durch die speziell dafür vorgesehenen Ösen (22) an der Rückseite der Kamera geführt wird, lässt sich Ihre Kamera zusätzlich vor Diebstahl sichern:

> DÖRR Universal Kabelschloss 1,80 m www.doerr-outdoor.de/204452 *dazu passend:* DÖRR Zahlenschloss 3-stellig medium www.doerr-outdoor.de/204454

Für besonders hohe Sicherheit verschließen Sie die Kamera in unserem wetterfesten und rostfreien DÖRR Metallschutzgehäuse "Made in Germany", welches optimal vor Diebstahl und Vandalismus sichert und Ihre Überwachungskamera vor Witterungseinflüssen schützt:

DÖRR Metallschutzgehäuse für SnapShot Cloud 4G/Pro 4G www.doerr-outdoor.de/204461

10.3 Alternative Stromversorgungen

Nutzen Sie das DÖRR Solarpanel mit integriertem Lithium Ion Akku 1500mAh für eine nachhaltige und verlängerte Laufzeit. Optional in unserem DÖRR Webshop erhältlich:

> DÖRR Solar Panel Li-1500 12V/6V www.doerr-outdoor.de/204446

Alternativ kann die Kamera mit einer **externen 12V Batterie** in Verbindung mit unserem **DÖRR Batteriekabel** betrieben werden. Alles optional in unserem **DÖRR Webshop** erhältlich:

> Blei Akku 12V/12Ah www.doerr-outdoor.de/204351 🛵

DÖRR Batteriekabel 2m mit Flachstecker www.doerr-outdoor.de/204364

Sowohl das Solarpanel wie auch eine externe Batterie wird über den DC 12V Anschluss (20) mit der Kamera verbunden. Eventuell eingelegte AA Batterien brauchen beim Anschluss einer externen Stromversorgung nicht entnommen zu werden. Die Kamera greift automatisch auf die eingelegten Batterien zurück, sobald die externe Stromversorgung wieder getrennt wird.

10.4 SIM Hero Multinetzwerkkarte

Für einen optimalen Betrieb in allen europäischen Ländern empfehlen wir die SIM Hero Multinetzwerkkarte, um von den Vorteilen der speziellen DÖRR-Tarife und immer dem vor Ort besten Netz zu profitieren:

> simHERO M2M SIM Karte www.doerr-outdoor.de/204445 km

Besuchen Sie unseren Webshop www.doerr-outdoor.de

für eine weitere Auswahl an Kamerazubehör und erfahren Sie mehr über unser vielfältiges **Jagd- und Outdoor Sortiment**!

12 | LIEFERUMFANG







11 | REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

Reinigen Sie das Gerät nicht mit Benzin oder scharfen Reinigungsmitteln. Wir empfehlen ein fusselfreies, leicht feuchtes Mikrofasertuch, um die äußeren Bauteile des Geräts zu reinigen. **Entnehmen Sie vor der Reinigung die Batterien!** Bei Nichtnutzung bewahren Sie das Gerät an einem staubfreien, trockenen, kühlen Platz auf. **Das Gerät ist kein Spielzeug – bewahren Sie es für Kinder unerreichbar auf. Halten Sie das Gerät von Haustieren fern.**

13 TECHNISCHE DATEN

Aufnahmemöglichkeit	Bild / Video mit Ton / Bild+Video mit Ton
Mobiler Bildversand	Ja
Mobiler Videoversand	Ja (Abo erforderlich)
Kombinierte Bild- und Videofunktion	Ja
Anzahl LEDs / LED Typ	60 unsichtbare Infrarot LEDs, 940nm
Blitzreichweite max. ca.	20 m
Erfassungsbereich Bewegungssensor ca.	20 m / 60°
Bildwinkel ca.	60°
Reaktionszeit PIR Sensor ca.	0,4 - 0,7 Sek.
Bildsensor	5MP Farb CMOS Sensor
Seitenverhältnis	4:3
Gespeicherte Bildauflösung	24 MP*/16 MP*/12 MP*/8 MP*/5 MP (*interpoliert)
Gesendete Bildauflösung	Thumbnail (1920x1440)/24 MP*/16 MP*/12 MP*/8 MP*/5 MP (*interpoliert)
Digitales Bildformat	JPEG
Videoauflösung Speicherung + Versand	Full HD 1080P / HD 720P / WVGA
Videolänge	5 - 59 Sek.
Digitales Videoformat	MP4
Objektiv	F = 2.0 / 60°
Serienbild (Bilder pro Auslösung)	1 - 5 Bilder
Verzögerung PIR Sensor	5 Sek 24 Std.
Empfindlichkeit PIR Sensor	1 - 9 Stufen
Zeitfenster pro Tag	2
Zeitrafferfunktion	Ja
Zeitstempel auf Bild	Längen- und Breitengrad, Auflösung, Batteriestatus, Temperatur (°F/°C), Mondphase, Datum, Uhrzeit
Sprache	DE, GB, FR, ES, IT, CZ, DK, FI, HU, NL, SE
Speicherkarte	SD/SDHC 8GB bis max. 32GB; SDXC 64GB bis max. 128GB siehe Bedienungsanleitung (Speicherkarte nicht im Lieferumfang)
SIM Kartenformat	Standard SIM (Nano-SIM+Micro-SIM+Mini-SIM mit Adapter, SIM Karte nicht im Lieferumfang)
Mobilfunkmodul	LTE Cat1; EU; 4G/3G/2G
Frequenzband	LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28, WCDMA: B1/B8, GSM/EDGE: B3/B8
GPS	Ja
Stromversorgung	12x Mignon AA LR6 1,5V Alkaline Batterien oder entsprechende NiMH oder Lithium Akkus (nicht im Lieferumfang)
Betriebsspannung	DC 12V / 2A
Energieverbrauch ca.	im Betrieb Ø 107mA-300mA bei Tag, 115mA-777mA bei Nacht / Standby 0,084mA
Laufzeit im Standby-Modus ca.	bis zu 8 Monate mit 12x AA Batterien
Anschluss für externe Batterie	Ja
USB Buchse	USB-C
Anschlussgewinde 1/4"	Ja
Schutzart	IP66
Einsatztemperatur ca.	-20°C bis +55°C
Lagertemperatur ca.	-25°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit ca.	5% - 90%
Farbe	camouflage/grün
Abmessungen ca.	11,5 x 14,5 x 7,5 cm, Höhe mit Antenne: 37 cm
Gewicht ohne Batterien ca.	394 g

Die DÖRR GmbH behält sich vor, technische Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen.

14 ENTSORGUNG, CE KENNZEICHNUNG, VEREIFACH-TE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

14.1 BATTERIE/AKKU ENTSORGUNG

Batterien und Akkus sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass leere Batterien oder Akkus, die sich nicht mehr aufladen lassen, nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Möglicherweise enthalten Altbatterien Schadstoffe, die Schäden an Gesundheit und Umwelt verursachen können. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet (Batteriegesetz §11 Gesetz zur Neuregelung der abfallrechtlichen Produktverantwortung für Batterien und Akkumulatoren). Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder in Ihrer unmittelbaren Nähe (z.B. in Kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Weiter können Sie Batterien auch per Post an den Verkäufer zurücksenden.

🚊 14.2 WEEE HINWEIS

Die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Richtlinie, die als Europäisches Gesetz am 13. Februar 2003 in Kraft trat, führte zu einer umfassenden Änderung bei der Entsorgung ausgedienter Elektrogeräte. Der vornehmliche Zweck dieser Richtlinie ist die Vermeidung von Elektroschrott bei gleichzeitiger Förderung der Wiederverwendung, des Recyclings und anderer Formen der Wiederaufbereitung, um Müll zu reduzieren. Das abgebildete WEEE Logo (Mülltonne) auf dem Produkt und auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, alle ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräte an entsprechenden Sammelpunkten abzuliefern. Eine getrennte Sammlung und sinnvolle Wiederverwertung des Elektroschrottes hilft dabei, sparsamer mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Des Weiteren ist die Wiederverwertung des Elektroschrottes ein Beitrag dazu, unsere Umwelt und damit auch die Gesundheit der Menschen zu erhalten. Weitere Informationen über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die Wiederaufbereitung und die Sammelpunkte erhalten Sie bei den lokalen Behörden, Entsorgungsunternehmen, im Fachhandel und beim Hersteller des Gerätes.

14.3 VERPACKUNG ENTSORGEN

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

✓ 14.4 ROHS KONFORMITÄT

Dieses Produkt entspricht der europäischen RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten sowie deren Abwandlungen.

C€ 14.5 CE KENNZEICHEN

Das aufgedruckte CE Kennzeichen entspricht den geltenden EU Normen und signalisiert, dass das Gerät die Anforderungen aller für dieses Produkt gültigen EU-Richtlinien erfüllt.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die DÖRR GmbH, dass der Funkanlagentyp [204448] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.doerr-outdoor.de/204448

Con	tent	Page
	ILLUSTRATION OF PARTS	2 - 3
01	SAFETY HINTS 🔥	25
02	SAFETY HINTS FOR BATTERIES/ACCUMULATORS 🔥	26
03	PRIVACY POLICY	26
04	MOBILE PHONE COSTS FOR PICTURE/VIDEO TRANSMISSION	26
05	NOMENCLATURE	27
06	COMMISSIONING	27
	06.1 Mounting the antenna	27
	06.2 Inserting the batteries	27
	06.3 Inserting a SD/SDHC/SDXC memory card	28
	06.3.1 IMPORTANT SDXC Memory Cards 64 GB & 128 GB	28
	06.3.2 Format SD/SDHC/SDXC card with the camera	28
	06.4 Inserting a SIM card	28
	06.5 Download the DöRR APP	28
	06.6 Register and scan the QR code	29
	06.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro website	30
	06.8 Switch on / Camera status check	30
	06.8.1 LED status indicators	31-32
07	CAMERA SETTINGS IN THE APP/WEB INTERFACE	33
	Camera Settings	33
	Camera Mode	33
	Sending Mode	33
	Security Mode	33
	Battery Type	33
	Remote Control	33
	GPS	33
	SD card overwrite	33
	Camera Name	33
	Time Zone	33
	Photo Settings	34
	Photo Settings Image Size	34 34
	Photo Settings Image Size Multishot	34 34 34
	Photo Settings Image Size Multishot Multishot Interval	34 34 34 34
	Photo Settings Image Size Multishot Multishot Interval Time Lapse	34 34 34 34 34 34
	Photo Settings Image Size Multishot Multishot Interval Time Lapse Delay	34 34 34 34 34 34 34

Video Settings34Video Size34Video Length34Flash Settings35PIR Motion Detector35Sensitivity35Timer3507.1 During initial setup of the camera367.1 During initial setup of the camera367.2 Standby Mode35Media36Favorites36Cameras37My Account3808.1 Fest Recordings3908.2 Deleting/Re-registering a camera3909.1 Mounting and directing the camera3909.2 Notes for mounting the camera3909.2.1 PIR Sensor39-4009.2.2 Light conditions4010.1 Optional mounting accessories4010.2 Optional anti-theft devices4010.3 Alternative power supplies4011CLEANING AND STORAGE4112SCOPE OF DELIVERY4113TECHNICAL SPECIFICATIONS4314.1 Disposal of battery/accumulator4314.2 WEEE Information4314.3 Disposal of the packaging4314.4 Conformity with RoHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.5 CE Mark4314.5 CE Mark4314.5 CE Mark4314.5 CE Mark4314.5 CE Mark4314.5 CE Mark4314.5 CE Mark	Con	tent	Page
Video Size34Video Length34Flash Settings35PIR Motion Detector35Sensitivity35Timer3507.1 During initial setup of the camera3507.2 Standby Mode35Media36Favorites36Cameras37My Account3808FURTHER FUNCTIONS3908.1 Test Recordings3908.2 Deleting/Re-registering a camera3909.1 Mounting and directing the camera3909.2.1 PIR Sensor39-4009.2.2.1 Light conditions4010.1 Optional mounting accessories4010.2 Optional anti-theft devices4010.3 Alternative power supplies4010.4 SIM Hero multi-network card4111CLEANING AND STORAGE4112SCOPE OF DELIVERY4113TECHNICAL SPECIFICATIONS4214.1 Disposal of battery/accumulator4314.3 Disposal of the packaging4314.4 Conformity with RoHS43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.4 Conformity with RoHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.5 CE Mark4314.5 CE Mark4314.5 CE Mark4314.5 CE Mark4314.5 CE Mark4314.5 CE Mark43		Video Settings	34
Video Length34Flash Settings55PIR Motion Detector55Sensitivity35Timer3507.1 During initial setup of the camera3507.2 Standby Mode35Media36Favorites36Cameras37My Account3808FURTHER FUNCTIONS3908.1 Test Recordings3908.2 Deleting/Re-registering a camera3909.1 Mounting and directing the camera3909.2.1 PIR Sensor39-4009.2.2 Light conditions4009.2.3 Weather protection4010.1 Optional mounting accessories4010.2 Optional anti-theft devices4010.3 Alternative power supplies4010.4 SIM Hero multi-network card4111CLEANING AND STORAGE4112SCOPE OF DELIVERY4114.1 Disposal of battery/accumulator4314.3 Disposal of the packaging4314.4 Conformity with RoHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.5 CE Mark4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.5 CE Mark4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.5 CE Mark4314.5 CE Mark4314.5 CE Mark4314.5 CE Mark4314.5 CE Mark4314.5 CE Mark <td></td> <td>Video Size</td> <td>34</td>		Video Size	34
Flash Settings355PIR Motion Detector355Sensitivity355Timer35507.1 During initial setup of the camera35507.2 Standby Mode355Media366Favorites366Cameras377My Account388081FURTHER FUNCTIONS39908.1 Test Recordings39908.1 Test Recordings39908.3 In the event of theft39909.1 Mounting and directing the camera39909.2 Notes for mounting the camera39909.2.1 PIR Sensor39-4009.2.2 Light conditions40009.2.3 Weather protection40009.2.3 Weather protection40010.1 Optional mounting accessories40010.2 Optional anti-theft devices40010.3 Alternative power supplies40010.4 SIM Hero multi-network card41111CLEANING AND STORAGE41112SCOPE OF DELIVERY41314.1 Disposal of battery/accumulator43514.3 Disposal of the packaging43514.4 Conformity with ROHS43514.5 CE Mark435SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43514.5 CE Mark43514.5 CE Mark435<		Video Length	34
PIR Motion Detector355Sensitivity355Timer35507.1 During initial setup of the camera35507.2 Standby Mode355Media366Favorites366Cameras377My Account38081FURTHER FUNCTIONS08.1 Test Recordings3908.2 Deleting/Re-registering a camera3908.3 In the event of theft39091MOUNTING / DIRECTING39092.1 Notes for mounting the camera39092.2.1 PIR Sensor39-4009.2.2.2 Light conditions4009.2.3 Weather protection4009.2.3 Weather protection40101OPTIONAL ACCESSORIES40101.2 Optional anti-theft devices4010.3 Alternative power supplies4010.4 SIM Hero multi-network card41111CLEANING AND STORAGE41121SCOPE OF DELIVERY41131TECHNICAL SPECIFICATIONS42141DISPOSAL, CE MARKING, SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.3 Disposal of battery/accumulator4314.4 Conformity with ROHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.5 CE Mark4314.5 CE Mark4314.5 CE Mark4314.5 CE Mark4314.5 CE Mark4314.5 CE M		Flash Settings	35
Sensitivity35Timer3507.1 During initial setup of the camera3507.2 Standby Mode35Media36Favorites36Cameras37My Account3808 FURTHER FUNCTIONS3908.1 Test Recordings3908.2 Deleting/Re-registering a camera3909.1 MOUNTING / DIRECTING3909.2 Notes for mounting the camera3909.2.1 PIR Sensor39-4009.2.2 Light conditions4009.2.3 Weather protection4010.1 Optional mounting accessories4010.2 Optional anti-theft devices4010.3 Alternative power supplies4010.4 SIM Hero multi-network card4111CLEANING AND STORAGE4112SCOPE OF DELIVERY4113TECHNICAL SPECIFICATIONS4214.1 Disposal of battery/accumulator4314.3 Disposal of the packaging4314.4 Conformity with RoHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.5 CE Mark4314.5		PIR Motion Detector	35
Timer3507.1 During initial setup of the camera3507.2 Standby Mode35Media36Favorites36Cameras37My Account3808 FURTHER FUNCTIONS3908.1 Test Recordings3908.2 Deleting/Re-registering a camera3908.3 In the event of theft3909.1 Mounting and directing the camera3909.2.1 PIR Sensor39-4009.2.2 Light conditions4009.2.3 Weather protection4009.2.4 Uptional anti-theft devices4010.1 Optional anti-theft devices4010.2 Optional anti-theft devices4010.3 Alternative power supplies4011CLEANING AND STORAGE4112SCOPE OF DELIVERY4113TECHNICAL SPECIFICATIONS4214.1 Disposal of battery/accumulator4314.3 Disposal of the packaging4314.4 Conformity with ROHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.5 CE Mark4314.5 CE Mark43 <t< td=""><td></td><td>Sensitivity</td><td>35</td></t<>		Sensitivity	35
07.1 During initial setup of the camera3507.2 Standby Mode35Media36Favorites36Cameras37My Account3808 FURTHER FUNCTIONS3908.1 Test Recordings3908.2 Deleting/Re-registering a camera3908.3 In the event of theft3909 MOUNTING / DIRECTING3909.1 Mounting and directing the camera3909.2 Notes for mounting the camera3909.2.1 PIR Sensor39-4009.2.2 Light conditions4010 OPTIONAL ACCESSORIES4010.1 Optional mounting accessories4010.2 Optional anti-theft devices4010.3 Alternative power supplies4010.4 SIM Hero multi-network card4111 CLEANING AND STORAGE4113 TECHNICAL SPECIFICATIONS4214 DISPOSAL, CE MARKING, SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.3 Disposal of the packaging4314.4 Conformity with RoHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43		Timer	35
07.2 Standby Mode35Media36Favorites36Cameras37My Account3808.1 FURTHER FUNCTIONS3908.2 Deleting/Re-registering a camera3908.3 In the event of theft3909.1 Mounting and directing the camera3909.2 Notes for mounting the camera3909.2.1 PIR Sensor39-4009.2.2 Light conditions4009.2.3 Weather protection4010.1 Optional mounting accessories4010.2 Optional anti-theft devices4010.3 Alternative power supplies4011.1 CLEANING AND STORAGE4112.1 SCOPE OF DELIVERY4113.1 TECHNICAL SPECIFICATIONS4214.1 Disposal of battery/accumulator4314.3 Disposal of the packaging4314.4 Conformity with RoHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43		07.1 During initial setup of the camera	35
Media36Favorites36Cameras37My Account3808 FURTHER FUNCTIONS3908.1 Test Recordings3908.2 Deleting/Re-registering a camera3908.3 In the event of theft3909 MOUNTING / DIRECTING3909.1 Mounting and directing the camera3909.2 Notes for mounting the camera3909.2.1 PIR Sensor39-4009.2.2 Light conditions4009.2.3 Weather protection4010 OPTIONAL ACCESSORIES4010.1 Optional mounting accessories4010.2 Optional anti-theft devices4010.3 Alternative power supplies4010.4 SIM Hero multi-network card4111 CLEANING AND STORAGE4112 SCOPE OF DELIVERY4113 TECHNICAL SPECIFICATIONS4214 DISPOSAL, CE MARKING, SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.3 Disposal of the packaging4314.4 Conformity with RoHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43		07.2 Standby Mode	35
Favorites366Cameras377My Account3808 FURTHER FUNCTIONS3908.1 Test Recordings3908.2 Deleting/Re-registering a camera3908.3 In the event of theft3909 MOUNTING / DIRECTING3909.1 Mounting and directing the camera3909.2 Notes for mounting the camera3909.2.1 PIR Sensor39-4009.2.2 Light conditions4009.2.3 Weather protection4010 OPTIONAL ACCESSORIES4010.1 Optional mounting accessories4010.2 Optional anti-theft devices4010.3 Alternative power supplies411112 SCOPE OF DELIVERY13 TECHNICAL SPECIFICATIONS14.1 Disposal of battery/accumulator4314.2 WEEE Information4314.4 Conformity with RoHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43		Media	36
Cameras37My Account3808FURTHER FUNCTIONS3908.1 Test Recordings3908.2 Deleting/Re-registering a camera3908.3 In the event of theft3909MOUNTING / DIRECTING3909.1 Mounting and directing the camera3909.2 Notes for mounting the camera3909.2.1 PIR Sensor39-4009.2.2 Light conditions4009.2.3 Weather protection4010OPTIONAL ACCESSORIES4010.1 Optional mounting accessories4010.2 Optional anti-theft devices4010.3 Alternative power supplies4010.4 SIM Hero multi-network card4111CLEANING AND STORAGE4112SCOPE OF DELIVERY4113TECHNICAL SPECIFICATIONS4214.1 Disposal of battery/accumulator4314.3 Disposal of the packaging4314.4 Conformity with RoHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.5 CE Mark435IMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.5 CE Mark435IMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.5 CE Mark435IMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43		Favorites	36
My Account3808FURTHER FUNCTIONS3908.1 Test Recordings3908.2 Deleting/Re-registering a camera3908.3 In the event of theft3909MOUNTING / DIRECTING3909.1 Mounting and directing the camera3909.2 Notes for mounting the camera3909.2.1 PIR Sensor39-4009.2.2 Light conditions4009.2.3 Weather protection4010OPTIONAL ACCESSORIES4010.1 Optional anti-theft devices4010.2 Optional anti-theft devices4010.3 Alternative power supplies4011CLEANING AND STORAGE4112SCOPE OF DELIVERY4113TECHNICAL SPECIFICATIONS4214.1 Disposal of battery/accumulator4314.3 Disposal of the packaging4314.4 Conformity with RoHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43		Cameras	37
08FURTHER FUNCTIONS3908.1 Test Recordings3908.2 Deleting/Re-registering a camera3908.3 In the event of theft3909MOUNTING / DIRECTING3909.1 Mounting and directing the camera3909.2 Notes for mounting the camera3909.2.1 PIR Sensor39-4009.2.2 Light conditions4009.2.3 Weather protection4010.1 Optional mounting accessories4010.2 Optional anti-theft devices4010.3 Alternative power supplies4011CLEANING AND STORAGE12SCOPE OF DELIVERY14.1 Disposal of battery/accumulator4314.2 WEEE Information4314.3 Disposal of the packaging4314.4 Conformity with RoHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43		My Account	38
08.1 Test Recordings3908.2 Deleting/Re-registering a camera3908.3 In the event of theft3909MOUNTING / DIRECTING3909.1 Mounting and directing the camera3909.2 Notes for mounting the camera3909.2.1 PIR Sensor39-4009.2.2 Light conditions4009.2.3 Weather protection4010OPTIONAL ACCESSORIES4010.1 Optional mounting accessories4010.2 Optional anti-theft devices4010.3 Alternative power supplies4010.4 SIM Hero multi-network card4111CLEANING AND STORAGE4112SCOPE OF DELIVERY4113TECHNICAL SPECIFICATIONS4214.1 Disposal of battery/accumulator4314.3 Disposal of the packaging4314.4 Conformity with RoHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43	08	FURTHER FUNCTIONS	39
08.2 Deleting/Re-registering a camera3908.3 In the event of theft3909MOUNTING / DIRECTING3909.1 Mounting and directing the camera3909.2 Notes for mounting the camera3909.2.1 PIR Sensor39-4009.2.2 Light conditions4009.2.3 Weather protection4010OPTIONAL ACCESSORIES4010.1 Optional mounting accessories4010.2 Optional anti-theft devices4010.3 Alternative power supplies4011CLEANING AND STORAGE4112SCOPE OF DELIVERY4113TECHNICAL SPECIFICATIONS4214.1 Disposal of battery/accumulator4314.2 WEEE Information4314.4 Conformity with RoHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43		08.1 Test Recordings	39
08.3 In the event of theft3909 MOUNTING / DIRECTING3909.1 Mounting and directing the camera3909.2 Notes for mounting the camera3909.2.1 PIR Sensor39-4009.2.2 Light conditions4009.2.3 Weather protection4010 OPTIONAL ACCESSORIES4010.1 Optional mounting accessories4010.2 Optional anti-theft devices4010.3 Alternative power supplies4011 CLEANING AND STORAGE4111 CLEANING AND STORAGE4113 TECHNICAL SPECIFICATIONS4214 DISPOSAL, CE MARKING, SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.3 Disposal of battery/accumulator4314.4 Conformity with RoHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43		08.2 Deleting/Re-registering a camera	39
09MOUNTING / DIRECTING3909.1 Mounting and directing the camera3909.2 Notes for mounting the camera3909.2 Notes for mounting the camera3909.2.1 PIR Sensor39-4009.2.2 Light conditions4009.2.3 Weather protection4010OPTIONAL ACCESSORIES4010.1 Optional mounting accessories4010.2 Optional anti-theft devices4010.3 Alternative power supplies4010.4 SIM Hero multi-network card11CLEANING AND STORAGE12SCOPE OF DELIVERY411313TECHNICAL SPECIFICATIONS14.1 Disposal of battery/accumulator4314.3 Disposal of the packaging4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43		08.3 In the event of theft	39
09.1 Mounting and directing the camera3909.2 Notes for mounting the camera3909.2.1 PIR Sensor39-4009.2.2 Light conditions4009.2.3 Weather protection4010 OPTIONAL ACCESSORIES 4010.1 Optional mounting accessories4010.2 Optional anti-theft devices4010.3 Alternative power supplies4010.4 SIM Hero multi-network card4111 CLEANING AND STORAGE 4112 SCOPE OF DELIVERY 4113 TECHNICAL SPECIFICATIONS 4214 DISPOSAL, CE MARKING, SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.3 Disposal of battery/accumulator4314.4 Conformity with ROHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43	09	MOUNTING / DIRECTING	39
09.2 Notes for mounting the camera3909.2.1 PIR Sensor39-4009.2.2 Light conditions4009.2.3 Weather protection4010 OPTIONAL ACCESSORIES 4010.1 Optional mounting accessories4010.2 Optional anti-theft devices4010.3 Alternative power supplies4010.4 SIM Hero multi-network card4111 CLEANING AND STORAGE 4112 SCOPE OF DELIVERY 4113 TECHNICAL SPECIFICATIONS 4214 DISPOSAL, CE MARKING, SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.2 WEEE Information4314.3 Disposal of the packaging4314.5 CE Mark43 I4.5 CE Mark 43 SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY 4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43		09.1 Mounting and directing the camera	39
09.2.1 PIR Sensor39-4009.2.2 Light conditions4009.2.3 Weather protection4010 OPTIONAL ACCESSORIES 4010.1 Optional mounting accessories4010.2 Optional anti-theft devices4010.3 Alternative power supplies4010.4 SIM Hero multi-network card4111 CLEANING AND STORAGE 4112 SCOPE OF DELIVERY 4113 TECHNICAL SPECIFICATIONS 4214 DISPOSAL, CE MARKING, SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY 4314.2 WEEE Information4314.3 Disposal of the packaging4314.4 Conformity with RoHS4314.5 CE Mark43I4.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43		09.2 Notes for mounting the camera	39
09.2.2 Light conditions4009.2.3 Weather protection4010 OPTIONAL ACCESSORIES 4010.1 Optional mounting accessories4010.2 Optional anti-theft devices4010.3 Alternative power supplies4010.4 SIM Hero multi-network card4111 CLEANING AND STORAGE 4112 SCOPE OF DELIVERY 4113 TECHNICAL SPECIFICATIONS 4214 DISPOSAL, CE MARKING, SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.1 Disposal of battery/accumulator4314.2 WEEE Information4314.3 Disposal of the packaging4314.5 CE Mark43I4.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43		09.2.1 PIR Sensor	39-40
09.2.3 Weather protection4010 OPTIONAL ACCESSORIES 4010.1 Optional mounting accessories4010.2 Optional anti-theft devices4010.3 Alternative power supplies4010.4 SIM Hero multi-network card4111 CLEANING AND STORAGE 4112 SCOPE OF DELIVERY 4113 TECHNICAL SPECIFICATIONS 4214 DISPOSAL, CE MARKING, SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY 4314.2 WEEE Information4314.3 Disposal of the packaging4314.4 Conformity with RoHS4314.5 CE Mark43 SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY 43		09.2.2 Light conditions	40
10OPTIONAL ACCESSORIES4010.1 Optional mounting accessories4010.2 Optional anti-theft devices4010.3 Alternative power supplies4010.4 SIM Hero multi-network card4111CLEANING AND STORAGE4112SCOPE OF DELIVERY4113TECHNICAL SPECIFICATIONS4214DISPOSAL, CE MARKING, SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.1 Disposal of battery/accumulator4314.2 WEEE Information4314.3 Disposal of the packaging4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43		09.2.3 Weather protection	40
10.1 Optional mounting accessories4010.2 Optional anti-theft devices4010.3 Alternative power supplies4010.4 SIM Hero multi-network card4111CLEANING AND STORAGE4112SCOPE OF DELIVERY4113TECHNICAL SPECIFICATIONS4214DISPOSAL, CE MARKING, SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.1 Disposal of battery/accumulator4314.2 WEEE Information4314.3 Disposal of the packaging4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY434.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43	10	OPTIONAL ACCESSORIES	40
10.2 Optional anti-theft devices4010.3 Alternative power supplies4010.4 SIM Hero multi-network card4111CLEANING AND STORAGE4112SCOPE OF DELIVERY4113TECHNICAL SPECIFICATIONS4214DISPOSAL, CE MARKING, SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.1 Disposal of battery/accumulator4314.2 WEEE Information4314.3 Disposal of the packaging4314.4 Conformity with RoHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43		10.1 Optional mounting accessories	40
10.3 Alternative power supplies4010.4 SIM Hero multi-network card4111 CLEANING AND STORAGE4112 SCOPE OF DELIVERY4113 TECHNICAL SPECIFICATIONS4214 DISPOSAL, CE MARKING, SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.1 Disposal of battery/accumulator4314.2 WEEE Information4314.3 Disposal of the packaging4314.4 Conformity with RoHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43	••••••	10.2 Optional anti-theft devices	40
10.4 SIM Hero multi-network card4111 CLEANING AND STORAGE4112 SCOPE OF DELIVERY4113 TECHNICAL SPECIFICATIONS4214 DISPOSAL, CE MARKING, SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.1 Disposal of battery/accumulator4314.2 WEEE Information4314.3 Disposal of the packaging4314.4 Conformity with RoHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43		10.3 Alternative power supplies	40
11 CLEANING AND STORAGE4112 SCOPE OF DELIVERY4113 TECHNICAL SPECIFICATIONS4214 DISPOSAL, CE MARKING, SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.1 Disposal of battery/accumulator4314.2 WEEE Information4314.3 Disposal of the packaging4314.4 Conformity with RoHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43		10.4 SIM Hero multi-network card	41
12 SCOPE OF DELIVERY4113 TECHNICAL SPECIFICATIONS4214 DISPOSAL, CE MARKING, SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.1 Disposal of battery/accumulator4314.2 WEEE Information4314.3 Disposal of the packaging4314.4 Conformity with RoHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43	11	CLEANING AND STORAGE	41
13TECHNICAL SPECIFICATIONS4214DISPOSAL, CE MARKING, SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.1 Disposal of battery/accumulator4314.2 WEEE Information4314.3 Disposal of the packaging4314.4 Conformity with RoHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43	12	SCOPE OF DELIVERY	41
14DISPOSAL, CE MARKING, SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY4314.1 Disposal of battery/accumulator4314.2 WEEE Information4314.3 Disposal of the packaging4314.4 Conformity with RoHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43	13	TECHNICAL SPECIFICATIONS	42
14.1 Disposal of battery/accumulator4314.2 WEEE Information4314.3 Disposal of the packaging4314.4 Conformity with RoHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43	14	DISPOSAL, CE MARKING, SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY	43
14.2 WEEE Information4314.3 Disposal of the packaging4314.4 Conformity with RoHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43		14.1 Disposal of battery/accumulator	43
14.3 Disposal of the packaging4314.4 Conformity with RoHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43	••••••	14.2 WEEE Information	43
14.4 Conformity with RoHS4314.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43		14.3 Disposal of the packaging	43
14.5 CE Mark43SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY43		14.4 Conformity with RoHS	43
SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY 43	••••••	14.5 CE Mark	43
		SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY	43

GB

THANK YOU very much for choosing a quality product by DÖRR.

Please read the instruction manual and the safety hints carefully before using the device for the first time.

Keep the operating instructions together with the device for reference. If other people use this device, provide them with these instructions. If you sell the unit, this manual forms an integral part of the device and must be supplied with it.

DÖRR is not liable for damage caused by improper use or failure to observe the operating and safety instructions.

In the event of damage caused by improper handling or by external influence, the guarantee or warranty claim becomes void. Any manipulation, structural modification of the product or opening of the housing by the user or an unauthorised third party shall be considered improper handling.

01 A SAFETY HINTS

- A This device is not a toy! To prevent accidents and suffocation keep the device, the accessories and the packing materials away from children and pets.
- A People with physical or cognitive disabilities should use the camera with supervision.
- A People with cardiac pacemakers, defibrillators or any other electrical implants should maintain a **minimum distance of 30 cm**, as the device generates magnetic fields.
- Your camera is fitted with a weatherproof housing according to protection class IP66 (dust and jet waterproof) so that the camera can be used outdoors. Nevertheless, protect the camera from extreme weather conditions and direct sunlight.
- Make sure to use only fresh Mignon AA LR6 1.5V Alkaline Manganese batteries or rechargeable NiMH or Lithium batteries of the same type and brand. Never combine Alkaline Manganese batteries with NiMH or Lithium batteries! When inserting the batteries please respect the correct polarity (+/-). Please remove batteries when device is not in use for a longer period.
- Only use SD/SDHC memory cards from 8GB to 32GB (SDXC 64GB to max. 128GB see chapter 06.3.1). Using a micro SD card in combination with an adapter may lead to malfunctions.
- Do not drop the camera onto a hard surface. Do not use the camera if it has been dropped. In this case a qualified electrician should inspect the camera before you use it again.
- Do not attempt to repair the devise by yourself. Risk of electrical shock! When service or repair is required, contact qualified service personnel.
- Do not open the camera housing (except the housing lid and the battery compartment) – the warranty will become void. The housing may only be opened by qualified DÖRR GmbH staff.
- · LED bulbs can only be replaced by qualified DÖRR GmbH staff.
- Do not use the camera nearby devices that generate strong electromagnetic fields.
- Avoid touching the camera lens with your fingers.
- Protect the camera against extensive dirt. Never use aggressive cleansing agents or benzine to clean the camera. We recommend a soft, slightly damp microfiber cloth to clean the outer parts of the camera and the camera lens. Make sure to remove batteries before cleaning.
- Store the camera in a dust-free, dry and cool place when not in use.
- If the device is defective or without any further use, dispose of the device according to the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive WEEE. For further information, please contact your local authorities.

02 A SAFETY HINTS FOR BATTERIES/ACCUMULATORS

Only use high-quality batteries or accumulators of popular brands. When inserting the batteries or accumulators, please respect the correct polarity (+/-). Do not insert batteries of different types and always replace all batteries at the same time. Never combine Alkaline Manganese batteries with NiMH or Lithium batteries! Do not combine used batteries with fresh batteries. Please remove batteries/ accumulators when device is not in use for a long period of time. **Do** not throw the batteries/accumulators into fire, do not short-circuit and do not disassemble them! Never charge non-rechargeable batteries - risk of explosion! Remove empty batteries immediately from the device to avoid the leaking of battery acid. Remove leaking batteries from the device immediately. Clean the contacts before inserting fresh batteries. Risk of battery acid burn! In case of contact with battery acid, rinse the affected area immediately with water and contact a doctor. Batteries can be dangerous to life if swallowed. Keep batteries/accumulators away from small children and pets. Do not dispose of batteries in household waste (see also chapter "Disposal of Batteries/Accumulators").

03 | PRIVACY POLICY

In every country, legal data protection rules apply. As these rules may vary per country, please contact the appropriate authorities to learn about the latest privacy policy in your country. In any case kindly note:

- Do not observe public areas such as sidewalks, roads, parking lots etc.
- · Never observe your staff.
- Respect the general right of privacy.
- Do not publish pictures showing individuals without having their permission. Do not publish pictures showing identifiable automobile license plates.
- Make aware of the observed areas with a sign and inform your neighbours and visitors if necessary.

04 C MOBILE PHONE COSTS FOR PICTURE/VIDEO

Data exchange via mobile transmission always cause extra costs. These costs may vary depending on your provider and selected tariff and are not covered by the purchase of this camera. Please contact your mobile phone provider for tariff and costs.

05 NOMENCLATURE

- **01** Antenna/antenna connection
- 02 PIR LED indicator
- **03** each 30 infrared LEDs
- 04 Light sensor
- 05 Camera lens
- 06 Motion detector (PIR sensor)
- 07 Tension lock
- 08 Eyelet for U-lock (lock optional)
- 09 Microphone
- **10** SIM card slot
- SD card slot
- **12** QR Code (serial number)
- 13 TEST button
- 14 Button SD Format
- 15 Reset button
- 16 Slide control (ON/OFF)
- 17 LED status indicators
 - 17a) Operating status
 - 17b) Signal strength
 - 17c) Battery status
 - 17d) SD card status
 - 17e) Network status
- 17f-g) DÖRR Cloud error indicators
- **18** Battery compartment
- 19 USB-C port
- 20 Connection external battery DC 12V
- 21 ¹/₄" thread mount
- 22 Eyelet for cable lock (lock optional)
- 23 Eyelets for mounting strap
- 24 Nano-SIM + Micro-SIM + Mini-SIM Adapter
- 25 USB-C data cable
- 26 Mounting strap

06 COMMISSIONING

Remove the protective foil from the PIR sensor (06).

IMPORTANT

To avoid camera damages, make sure that camera is switched off (slide control 16 = OFF) for the following steps!



06.1 Mounting the antenna

Remove the yellow protective cap from the antenna connection (01) and screw on the supplied antenna.

06.2 Inserting the batteries

Make sure to use only fresh Mignon AA LR6 1.5V Alkaline Manganese batteries or rechargeable NiMH or Lithium batteries of the same type and brand. Never combine Alkaline Manganese batteries with NiMH or Lithium batteries! When inserting the batteries please respect the correct polarity (+/-). Please remove batteries when device is not in use for a longer period.

Open the camera releasing the lateral tension lock (07). Make sure that the slide control (16) is on position **OFF**. Insert **12 AA 1,5V batteries or rechargeable NiMH or Lithium batteries** (not included) into the battery compartment (18). **Respect correct polarity (+/-).**

NOTICE

If you operate the camera with NiMH or Lithium batteries, please select NiMH or Lithium later in the APP/Web in the menu item "Battery type" to ensure an accurate indication of the battery status.

For alternative power supplies, please read chapter 10.3.

06.3 Inserting a SD/SDHC/SDXC memory card

NOTICE

Only use SD/SDHC/SDXC memory cards from 8GB to max. 128GB. Using a micro SD card in combination with an adapter may lead to malfunctions. Make sure that the SD card is formatted and unlocked. To format the SDcard with the camera, please read chapter 06.3.2.



Insert the SD/SDHC/SDXC memory card (not included) with the **label facing upwards** into the SD card slot (11) until it snaps into place.

06.3.1 IMPORTANT SDXC Memory Cards 64 GB & 128 GB

Due to their standard formatting, SDXC memory cards with 64 GB and 128 GB must be formatted with the camera before use. How to format the SDXC card with the camera, please read following chapter 06.3.2.

06.3.2 Format SD/SDHC/SDXC card with the camera

- Insert the SD/SDHC/SDXC memory card (not included) with the label facing upwards into the SD card slot (11) until it snaps into place.
- 2. Set the slide control (16) to the ON position. For example, use a pen to press the SD Format button (14) and hold it down for approx. 10 seconds until the LED 17d) starts flashing yellow:



 After 10 flashes and successful formatting, the LED 17d) lights up constantly green. When setting up for the first time, please switch the camera off again (slide control (16) to the OFF position).

06.4 Inserting a SIM card

In order to use the mobile transmission function, make sure to insert a SIM card (not included) into the SIM card slot (10). Please mind the symbol above the SIM card slot which shows how to insert the card correctly.

Nano-SIM, Micro-SIM cards and Mini-SIM cards can only be used with the adapters supplied (24).

IMPORTANT

- The PIN request has to be deactivated, you can do this directly in the shop where you bought the SIM card, or with help of a mobile phone.
- Make sure the SIM card is activated for the mobile data transmission and if necessary has sufficient credit.
- For the mobile data transmission, the camera needs the parameter data of the respective provider. For all supported SIM card providers, please refer to:

https://doerr.media/manuals/simCard_Provider.pdf

SIM card providers that are not on the list currently cannot be used.

NOTICE

We recommend using the simHERO multi-network card. See chapter 10.4.



06.5 Download the DöRR APP

To install the **DÖRR APP**, scan the corresponding QR code for Android or iOS inside the gift box with your smartphone or download the APP directly in the **Play Store for Android** or in the **APP store for iOS**.



06.6 Register and scan the QR code

Picture 1 Register with your email address and a password and tap to:

No account? Register now!

You will receive a confirmation email from DÖRR to the registered email address. Follow the link in this email for successful registration. Log in with the data used for registration.





Press the camera icon

Picture 3

Press at Add camera 🕀



Picture 4

The QR code scanner function will start. **Use your Smartphone to scan the QR code (12) in the camera housing.** Alternatively, you can enter the serial number manually. You will find the serial number inside of camera housing or on the gift box.



Switch the slide control (16) to position ON.





Please enter a **name** for the camera.



06.7 DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro website

You may also register and log in via our website with your PC/laptop:

https://www.doerr.cloud/

We recommend using Google Chrome Browser \bigcirc .

NOTICE

The appearance/symbols in the app and on the website may vary. However, the settings and functions are identical and as described in the following chapters.

06.7 Switch on / Camera status check

After you have switched on the camera, the camera will now check all relevant functions. During this process, the operating status LED (17a) and all other LEDs flash green. **As soon as the operating status LED (17a)** lights up green continuously, the check is complete and your camera is ready for registration/use.

Unregistered camera:

Camera remains in registration mode for 5 minutes. After this, the camera switches to standby mode (**see chapter 07.2**) and the LEDs and PIR LED indicator (02) go out.

Already registered camera:

After approx. 1 minute, the camera switches to the defined working mode (LEDs and PIR LED indicator (02) go out).

You can return to the status view (LEDs light up) at any time by pressing the TEST button (13).

NOTICE

When setting up your camera for the first time, the LED status indicators \bigcirc (17f) and \bigcirc (17g) flash green until the camera has been successfully registered. Registration is complete as soon as you have clicked on Save settings in the app/web interface (see page 35).

Should a critical error occur during the check, the operating status LED (17a) will light up red constantly. For troubleshooting, as well as for information on the other LED status indicators (17b - 17e), please read the table below (chapter 06.7.1).

IMPORTANT

If the LED status indicators ⓒ (17f) and/or 🖞 (17g) light up or flash red , please contact our service department at +49 731 970 37 69 or by email at hello@doerr.gmbh.

06.8.1 LED status indicators

LED	LED sta	tus	Meaning	Troubleshooting
(02) Camera front	*	flashes red	Camera is in setup mode. PIR sensor is not active.	Wait until the camera automatically switches to working mode. Alternatively, press and hold the TEST button (13) for 5 seconds. If the ca- mera is in working mode, the LED goes out.
	*	flashes slowly green	Camera status is being checked.	
ON¤	•	lights constantly green	Camera is ready for use.	
(17a)	•	lights constantly red	Camera is not ready for use.	Check which other LED is red or flashing.
	*	flashes slowly yellow	Debug mode active.	Please contact DÖRR Service.
	۲	flashes slowly green	Connection establishment to the mobile network.	
	•	lights constantly green	Connection to the mobile network established.	
_	•	lights constantly yellow	The signal strength is mediocre.	
- ull	*	flashes slowly yellow	The signal strength is weak.	
ф (17b)	•	lights constantly red	Connection to the mobile network failed.	 Make sure that: the SIM card has credit. the SIM card is inserted correctly. the camera supports the network provider used (see chapter 6.4).
	*	flashes slowly yellow	No SIM card inserted.	Insert a SIM card.
	**	flashes red and green alternately	Critical error!	Please contact DÖRR Service.
	*	flashes slowly green	Camera connected to power supply.	
()	•	lights constantly green	Battery capacity more than 60%.	\checkmark
Ŭ	•	lights constantly yellow	Battery capacity between 30-60%.	\checkmark
(17c)	•	lights constantly red	Battery capacity below 30%.	Insert fresh batteries as soon as possible.
	۲	flashes quickly red	Battery capacity insufficient for opera- tion.	Insert fresh batteries.
	•	lights constantly green	SD card inserted and ready for operation.	
	•	lights constantly yellow	SD card inserted - card is full!	Delete files from the memory card and refor- mat the card (see chapter 6.3.2)
SD Ø	•	lights constantly red	No SD card inserted or SD card locked or formatted incorrectly.	Please refer to chapter 6.3.
(17d)	*	flashes quickly green	Data is being written to SD card.	
	*	flashes quickly red for 5 sec., then returns to original status	Data cannot be written to SD card.	Please check the other SD card status.
	*	flashes slowly yellow	Memory card is being formatted.	
	*	flashes slowly green	Network service is being initialized.	
(17e)	•	lights constantly green	Network quality is at least 4G.	
	•	lights constantly yellow	Network quality is 2G to 3G.	
	•	lights constantly red	No network service.	 Make sure that: the SIM card has credit. the camera supports the network provider used (see chapter 6.4).

 \rightarrow

LED	LED status	Meaning	Troubleshooting
	 lights constantly green 	Camera connected to DÖRR Cloud.	\checkmark
	 lights constantly red 	DÖRR Cloud service not available.	Please contact DÖRR Service.
C	🔅 flashes slowly green	Ready for registration process.	
X	💌 flashes slowly red	DÖRR Cloud service not available.	Please contact DÖRR Service.
(17f)	🗮 flashes quickly green	Communication with DÖRR Cloud.	\checkmark
	flashes red quickly for 5 sec., then returns to original status	Media upload failed.	Please contact DÖRR Service.
	🗯 flashes slowly green	Ready for registration process.	\checkmark
i di la constante di la consta	 lights constantly green 	Camera connected to DÖRR Cloud.	\checkmark
(17g)	 lights constantly red 	DÖRR Cloud service not available.	Please contact DÖRR Service.
(All)	All LEDs flash green 2x and then go out	Camera reset is being performed.	Camera must be reconnected to DÖRR Cloud. See instructions in the APP.
	🗰 🛛 All LEDs flash quickly green	Firmware update is being performed.	\checkmark
	🔆 All LEDs flash quickly red	Firmware update failed.	Check firmware, SD card inserted correctly, SD card formatted correctly?

DÖRR Service Department

2 +49 731 970 37 69

🖂 hello@doerr.gmbh

07 | CAMERA SETTINGS IN THE APP/WEB INTERFACE

Camera Settings		
Note: Changes m	nade in settings will be executed by the camera after max. 24 hours.	
Camera		
Camera Mode		
Photo (*)	The camera takes photos according to your settings for image size and multi shot.	
Video	The camera records videos according to your settings for video size and video length.	
Photo and Video	The camera first takes a picture(s) and then a video according to your settings for picture size, multi shot, video size and video length.	
Sending Mode		
Photo (*)	Camera is sending photos.	
Video	Subscription required for video transmission. See O My account.	
Photo and Video	Subscription required for video transmission. See O My account.	
Preview	In photo, photo and video modes, the quality of the picture is reduced.	
Security Mode		
Disabled (*)	This mode is aimed at users with special security requirements - all data transmission (image	
Photo	and video) is encrypted. Please note that using this mode results in a considerable increase in	
Video	energy consumption. We recommend its use for professional users in the security sector and	
Photo and Video	In combination with an external power source (see chapter 10.5)	
Battery Type		
Alkaline (*)	To ensure an accurate indication of the battery status, please select whether you have in-	
Ni-MH	serted alkaline, Ni-MH or lithium batteries in the camera. There are different battery types for	
Lithium	utnum - II in doubt, select "Alkaune .	
Remote Control		
Realtime	Settings are applied immediately .	
Every 30 minutes		
Every hour	- ted from the camera before the time interval expires, the new settings will be applied at this	
Every 2 hours	transmission time.	
Every 3 hours		
Every 4 hours	If you have inadvertently made incorrect settings and the camera is not in real-time	
Every 6 hours	mode, you can correct the settings immediately by first making the desired settings in the	
Every 12 hours	waving your hand in front of the PIR sensor (06).	
Every 24 hours(*)		
Enable GPS 🛛 🕑 (*)	GPS is represented in radians on the timestamp (e.g. N48°18'44" E010°02'02")	
SD card overwrite	If the SD card is full, the camera overwrites the oldest recordings recommended .	
	Solution If the SD card is full, the camera stops recording until the card is changed or format-	
Kameraname SnapShot Cloud 4G PRO	The camera name assigned can be changed here.	
Time Zone Europe/Berlin	Select the time zone of your region .	

Photo Settings		
Image size		
24 MP (*)	Colort the desired intervention	
16 MP	Select the desired image resolution .	
12 MP	24 MP (5664x4248) / 16 MP (4608x3456) / 12 MP (4032x3024) / 8MP (3264x2448) /	
8 MP	Z MR (SOOTTAGO)	
5 MP		
Multishot		
1 pic (*)		
2 pics		
3 pics	Select the number of images to be taken upon movement or triggering.	
4 pics		
5 pics		
Delay		
Take X pictures within one second	If you have selected 2 to 5 pictures under "Multishot", you can specify here whether the con-	
Interval between multishot pictures 1 sec. (*)	tinuous pictures should be taken consecutively within 1 second or whether there should be	
Interval between multishot pictures 2 sec.	a pause of 1 second or 2 seconds between the continuous pictures.	
	The camera triggers according to the specific time set, independently from the PIR de- tector.	
Time Lapse	Example with setting 01:00:00:	
× (*)	The camera triggers every hour independently from motion recognition.	
	Possible time interval: min. 05 seconds to max. 24 hours (Input 23:59:59)	
	Set a pause for the PIR Sensor. This setting prevents the camera from taking too many images/videos.	
Delay	Example with setting 5 minutes:	
∞ (*)	After triggering, the camera sets the PIR inactive for 5 minutes. After the time set the PIR sensor will be active again.	
	Possible delay: min. 05 seconds to max. 24 hours (Input 23:59:59)	
Flash Settings		
Maximum number of images per day	Set the desired number of images per day.	
	Once the set number is reached, the camera stops the function.	
OFF (*) 10 99		
	L	

Video Settings	
Video Size	
FHD-1080P (*)	Select the desired video format.
HD-720P	
WVGA	Full HD 1080P (1920x1080) / HD 720P (1280x720) / WVGA (848x480)
Video Length	Select the desired video length .
5 10 (*) 59	min. 5 sec max. 59 sec.

Flash Settings	
Flash	
Max. Flash (*)	Select the desired flash range .
Min. Flash	Maximum approx. 20 meters / minimum approx. 8 meters



Timer	
	Timer 1: Set a fixed working time frame in which the camera is active. Outside of this time, no recordings are made or movements are registered.
Timer 1	Example with setting 2:00 – 5:00:
∞ (*)	Camera is only active between 2:00 and 5:00 a.m.
	If you select the OFF S function in this menu item, the camera works 24 hours a day. You can set up to 2 working times per day.
Timer 2	Timer 2: Set a second fixed working time frame in which the camera is active (see timer 1).
∞ (*)	If you select the OFF S function in this menu item, the camera works 24 hours a day or according to your settings for timer 1.

Save SettingsTap Save Settings to confirm your adjustments.

07.1 NOTICE > during initial setup of the camera

After you have tapped on Save Settings, your registration is completed. After successful registration, the LED status indicators ⓒ (17f) and (17g) stop flashing and light up green constantly. The camera will reboot within a few seconds. As soon as all LEDs light up green / yellow constantly, your camera is in working mode after approx. 60-70 seconds.

07. 2 NOTICE > Standby Mode

If you do not complete the camera registration, the camera switches to standby mode after 5 minutes. To continue registration, either press the TEST button (13) or switch the camera off and on again using the slide control (16).

Please refer to chapter 06.8 to complete the registration.

🚵 Media						
Here you will find an overview of the pictures and videos you have taken. Click on the desired image or video for a larger view of the image or to play a video.						
Hd_20	2330109900000XXX lete Save					
\heartsuit	Mark image or video as favorite .					
(J)	Save the picture or video as a file in the smartphone gallery or on the hard disk of your PC/laptop (original qua	lity).				
Ŀ	Mark, delete and share individual, multiple or all images and videos.					
:	Here you can filter by time period, media type, camera and user.					

Favorites

Here you will find an overview of your pictures and videos marked as favorites.

Ŀ	Mark, delete and share individual, multiple or all favorites.
:	Here you can filter your favorites by time period, media type, camera and user.

Ŀ

Cameras

Here you will find an overview of all your registered cameras. For information and settings, tap on the relevant camera.



O Information				
FirmwareDSR1DRXXDisplays the installed firmware version.		Displays the installed firmware version.		
Battery	100%	Displays the battery status.		
Signal quality 40		Mobile network		
		Signal strength		
Synchronized	\checkmark	successfully synchronized.		
Settings				
Camera settings	>	This takes you to the camera settings (see chapter 07).		
Sort number	1 🔻	Sort your registered cameras.		
Push 🗸		Allow push notifications.		
Share				
Share camera pictures	>	Share images of the selected camera with friends and colleagues within the DÖRR APP (re- gistration is necessary) . Tap + and enter the email of your friend. Tap Invite . Your friend re- ceives an email invitation to register for our service. After successful registering, your friend is able to see the images of the shared camera. To end sharing the images, tap the email address and confirm Delete .		
E-Mail	>	Share images of the selected camera with friends and colleagues by email (no registration required) . Tap + and enter the contact data. To end sharing the images, tap the email address and confirm Delete .		
SMTP Forwarding	>	Possibility to use manually defined SMTP servers to share data with other platforms such as "Revierwelt".		

doerr-outdoor.de

My Account

Here you can view and book your subscriptions for picture quality and video transmission.

NOTICE

Subscriptions can only be taken out in the respective iOS and Android app. Cancellations can only be made in the respective Appstore or Playstore.

In the web login under **My account** you can only see an overview of the currently active subscriptions.

User	
E-Mail max.mustermann@max.de	Your e-mail address.
New password	If necessary, assign a new password.
Confirm password	Confirm new password.
Registered on 01.01.20203	Date of your registration.
	Save

Ì	Webshop	Visit our webshop and find out more about our wide range of hunting and outdoor products!
$\mathbf{\times}$	Newsletter	Sign up for our newsletter and benefit from a variety of attractive offers!
į	Legal notice	About us & Contact
	Privacy policy	Privacy policy
\rightarrow	Logout	

08 FURTHER FUNCTIONS

08.1 Test Recordings

Option 1: Request a **real-time image** as described on **page 37 in the "Camera" section.**

Option 2: To **trigger a test recording manually on the camera**, press the TEST button (13) once when the status display is active and the camera is ready for use **(see chapter 06.8)** to obtain media in the defined setting.

While the data is being written to the SD card, the SD card LED (17d) flashes green. While the test recording is being loaded into the DÖRR Cloud, the DÖRR Cloud LED ⓒ (17f) flashes green.

To view your test recording, go to **"Media"** in the DÖRR APP and tap on the corresponding camera.

08.2 Deleting/Re-registering a camera

In case you want to sell your camera, please follow these steps:

1. Delete the camera in the APP/web interface:

Cameras > tap on the camera to be deleted >

Camera		•
• Tap on	> Delete camera	

2. Reset camera to factory settings

To do this, press the RESET button (15) on the camera, e.g. with a pen, for **approx. 10 seconds** until all LEDs briefly **light up green twice**.

You or the new owner can now register the camera again in the DÖRR APP.

08.3 In the event of theft

If your camera is stolen, do **NOT** delete it from the APP, as this is the only way to ensure that the thief cannot register the camera. Contact our service via the "Report as stolen" function and enter your contact details there.

Cameras > tap on the stolen camera >



09 MOUNTING / DIRECTING

09.1 Mounting and directing the camera

Pull the **supplied mounting strap** (26) through the eyelet (23) on the backside of the camera. Mount the camera to a tree, pole or any other suitable object. Do not fix the belt finally at this stage.

We recommend placing the camera at a height of **0.75 m to 1.00 m**. The optimal distance to the subject is between **3 and 10 m**. Larger distances are possible as well, but then the reliability of the motion sensor is no longer given. The camera lens (05) should now point to where the object is expected to show-up.

To verify your camera is hung up in a correct angle, we recommend taking a view **test recorings** (see **chapter 08.1**). The camera should be directed in a way that the object will appear in the centre of the picture. You may have to re-adjust the camera and take another test shot.

Once the camera position is correct, the mounting belt (26) can be tightened to hold the camera firmly.

NOTICE

Please also note chapter 10 with our extensive range of accessories for installation and anti-theft protection.

09.2 Notes for mounting the camera

09.2.1 PIR sensor

The PIR sensor triggers only under specific circumstances within a certain range. The capturing of objects strongly depends on temperature, vegetal cover, reflecting surfaces etc. Under perfect conditions the recognition range can be up to 20 m. Usually, you may expect a range of 15 m. It may take a few attempts to find a good

position for the camera. During photo test, be aware that animals are usually remarkably smaller than human beings. Animals might be below the PIR sensor detection range and not be captured.

09.2.2 Light conditions

Avoid direct backlight when mounting the camera. The lens should not point directly into the sun and camera should not be placed in shadow.

09.2.3 Weather protection

Although the camera is weatherproof and well-suited for outdoor use (dust and jet water protected according to IP66 protection class) we recommend mounting the camera in a secured place not facing the weather exposed side. Prevent the camera from driving rain and constant exposure to sunlight. After a long period of humidity caused by rain or fog, the camera should be placed in a dry area for a few days.

10 OPTIONAL ACCESSORIES

10.1 Optional mounting accessories

Our optional accessories such as the **patented DÖRR holding fixture in combination with the DÖRR universal adapter** are designed for fast and easy mounting of the camera at a tree, wall or other objects. The camera clicks into the holding fixture and is firmly held in place. The camera can be removed easily for a quick change of place of action. The ball head ensure a flexible direction of the camera. The fixture is rotatable by 360° and swivels up to 30° in all directions:

DÖRR Holding Fixture Multi for SnapShot www.doerr-outdoor.de/204490

10.2 Optional anti-theft devices

Pull a **padlock** (available as accessory) through the eyelet (08) to lock the camera housing:

DÖRR Combination Lock 3-digits small www.doerr-outdoor.de/204454

Use our **DÖRR cable lock** (available as accessory) and pull it through the eyelet for cable lock (22) on the backside of the camera to secure it against theft:

DÖRR Universal Cable Lock 1,80 m www.doerr-outdoor.de/204452 matching: DÖRR Combination Lock 3-digits medium www.doerr-outdoor.de/204454

For a very high level of security, lock the camera in our **weatherproof** and rust-free DÖRR metal housing "Made in Germany", which optimally protects your camera against theft, vandalism and extreme weather conditions:

> DÖRR Metal Housing for SnapShot Cloud 4G/Pro 4G www.doerr-outdoor.de/204461

10.3 Alternative power supplies

Use the **DÖRR solar panel with internal Lithium Ion battery 1500 mAh** for a sustainable and extended runtime. Optionally available in our **DÖRR webshop**:

> DÖRR Solar Panel Li-1500 12V/6V www.doerr-outdoor.de/204446

Alternatively, the camera can be operated with an **external 12V battery** in conjunction with our **DÖRR battery cable**. All optionally available in our **DÖRR webshop**:

> Lead Battery 12V/12Ah www.doerr-outdoor.de/204351

DÖRR Battery Cable 2m with flat plug www.doerr-outdoor.de/204364

Both the solar panel and an external battery need to be plugged-in to the cameras DC 12V port (20). Any inserted batteries do not need to be removed when using external power supplies. The camera automatically reverts to the inserted batteries as soon as the external power supply is disconnected.

10.4 SIM Hero multi-network card

For optimum operation in all European countries, we recommend the SIM Hero multi-network card to benefit from the advantages of the special DÖRR tariffs and always the best local network:

simHERO M2M SIM card www.doerr-outdoor.de/204445

Visit our web shop www.doerr-outdoor.de

for a great variety of surveillance camera accessories and get more information on our wide assortment of **hunting and outdoor items!**







11 | CLEANING AND STORAGE

Never use aggressive cleansing agents or benzine to clean the device. We recommend a soft, slightly damp microfiber cloth to clean the outer parts of the device. **Remove batteries before cleaning!** Store the device in a dust-free, dry and cool place. **This device is not a toy keep it out of reach of children. Keep away from pets.**

13 | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Recording capability	Photo / Video with audio / Photo+Video with audio
Mobile picture transmission	Yes
Mobile video transmission	Yes (subscription required)
Combined picture and video recording	Yes
Number of LEDs / LED Type	60 Invisible Infrared LEDs, 940nm
Flash range max. approx.	20 m
Detection range motion sensor approx.	20m / 60°
Picture angle approx.	60°
Trigger speed PIR sensor approx.	0,4 - 0,7 sec.
Image sensor	5MP Colour CMOS Sensor
Aspect Ratio	4:3
Picture resolution stored	24 MP*/16 MP*/12 MP*/8 MP*/5 MP (*interpolated)
Picture resolution sent	Thumbnail (1920x1440)/24 MP*/16 MP*/12 MP*/8 MP*/5 MP (*interpolated)
Digital picture format	JPEG
Video resolution stored + sent	Full HD 1080P / HD 720P / WVGA
Video length	5 - 59 sec.
Digital video format	MP4
Lens	F=2.0/60°
Multiple shots (pictures per release)	1 - 5 photos
Delay PIR Sensor	5 sec 24 hours
Sensitivity PIR sensor	1 - 9 steps
Time frames per day	2
Time lapse function	Yes
Time stamp on image	Longitude and latitude, resolution, battery status, temperature (°F/°C), moon phase, date, time
Languages	DE, GB, FR, ES, IT, CZ, DK, FI, HU, NL, SE
Memory card	SD/SDHC 8GB up to max. 32GB; SDXC 64GB up to max. 128GB see instruction manual (memory card not included)
SIM card format	Standard SIM (Nano-SIM+Micro-SIM+Mini-SIM with adapter, SIM card not included)
Mobile radio module	LTE Cat1; EU; 4G/3G/2G
Frequency band	LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28, WCDMA: B1/B8, GSM/EDGE: B3/B8
GPS	Yes
Power supply	12x Mignon AA LR6 1.5V alkaline batteries or equivalent NiMH or Lithium batteries (not included)
Operating voltage	DC 12V / 2A
Power consumption approx.	while operation Ø 107mA-300mA by day, 115mA-777mA by night / standby 0.084mA
Runtime in standby mode approx.	8 month with 12x AA batteries
Socket for external battery	Yes
USB port	USB-C
Thread mount 1/4"	Yes
Ingress protection code	IP66
Operating temperature approx.	-20°C to +55°C
Storage temperature approx.	-25°C to +60°C
Relative humidity approx.	5% - 90%
Colour	camouflage/green
Dimensions approx.	11,5 x 14,5 x 7,5 cm, height with antenna: 37 cm
Weight without batteries approx.	394 g

DÖRR GmbH reserves the right to make technical changes without notice.

14 DISPOSAL, CE MARKING, SIMPLIFIED EU DECLARA-TION OF CONFORMITY

🕱 14.1 DISPOSAL OF BATTERY/ACCUMULATOR

Batteries and rechargeable batteries are marked with the symbol of a crossed-out waste bin. This symbol indicates that empty batteries or rechargeable batteries that can no longer be recharged must not be disposed of in household waste. Old batteries may contain harmful substances that can cause damage to health and the environment. As the end user, you are legally obliged to return used batteries (under German battery law, Section 11 Act Revising the Law of Waste-Related Product Responsibility for Batteries and Accumulators). You can return batteries free of charge after use at the point of sale or in your immediate vicinity (e.g. at municipal collection points or in shops). You can also return batteries to the seller by post.

🚊 14.2 WEEE INFORMATION

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive, which came into force as European law on 13 February 2003, led to comprehensive changes in the disposal of discarded electrical equipment. The primary purpose of this directive is to prevent e-waste while promoting reuse, recycling and other forms of reprocessing in order to reduce waste. The WEEE logo (dustbin) shown on the product and on the packaging indicates that the product must not be disposed of in normal household waste. You are responsible for delivering all discarded electrical and electronic equipment to appropriate collection points. Sorting waste for separate collection and sensible recycling of packaging waste helps to use natural resources more sparingly. Furthermore, e-waste recycling is a contribution to preserving our environment and thus also people's health. Further information on the disposal of electrical and electronic equipment, recycling and collection points can be obtained from local authorities, waste disposal companies, specialist retailers and the manufacturer of the device.

14.3 DISPOSAL OF THE PACKAGING

Dispose of the packaging by type. Give cardboard to the waste paper, foils to the collection of recyclables.

\checkmark 14.4 CONFORMITY WITH ROHS

This product complies with the European RoHS Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and variations thereof.

C€ 14.5 CE MARK

The imprinted CE mark complies with the applicable EU standards and indicates that the device meets the requirements of all EU directives

applicable to this product.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, DÖRR GmbH declares that the radio equipment type [204448] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.doerr-outdoor.de/204448

Indio	Ce	Page
	ILLUSTRATION DES PIÈCES	2 - 3
01	CONSIGNES DE SÉCURITÉ 📐	5
02	REMARQUES DE PRÉVENTION POUR PILES ٨	6
03	POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ	6
04	FRAIS DE TÉLÉPHONE MOBILE POUR LA TRANS- MISSION DES IMAGES/VIDÉOS	6
05	NOMENCLATURE	7
06	MISE EN SERVICE	7
	06.1 Montage de l'antenne	7
	06.2 Installation des piles	7
	06.3 Insertion de la carte mémoire SD/SDHC/SDXC	8
	06.3.1 IMPORTANT Cartes mémoire SDXC 64 Go et 128 Go	8
	06.3.2 Formater la carte SD/SDHC/SDXC avec la caméra	8
	06.4 Insérer la carte SIM	8
	06.5 Télécharger l'application DÖRR	8
	06.6 Inscrire et scanner le code QR	9
	06.7 Site internet DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro	10
	06.8 Allumer / vérifier l'état de l'appareil photo	10
	06.8.1 Affichage du statut par LED	11-12
07	PARAMÈTRES DE LA CAMÉRA DANS l'APPLICATION/ L'INTERFACE WEB	13
	Paramètres de la caméra	13
	Mode de la caméra	13
	Mode d'envoi	13
	Mode sécurité	13
	Type de batterie	13
	Télécommande	13
	GPS	13
	Écraser la carte SD	13
	Nom de la caméra	13
	Fuseau horaire	13
	Paramètres d'image	14
	Taille de l'image	14
	Taille de l'image Prendre des photos en mode rafale	14 14
	Taille de l'image Prendre des photos en mode rafale Intervalle de prise de vue en série	14 14 14
	Taille de l'image Prendre des photos en mode rafale Intervalle de prise de vue en série Laps de temps	14 14 14 14 14
	Taille de l'image Prendre des photos en mode rafale Intervalle de prise de vue en série Laps de temps Délai	14 14 14 14 14 14 14
	Taille de l'image Prendre des photos en mode rafale Intervalle de prise de vue en série Laps de temps Délai Limiter le nombre des photos par jour	14 14 14 14 14 14 14

Indio	ce	Page
	Paramètres vidéo	14
	Taille de la vidéo	14
	Longueur vidéo	14
	Réglages du flash	15
	Détecteur de mouvement PIR	15
	Sensibilité	15
	Minuteurs	15
	07.1 Lors de la configuration initiale de la caméra	15
	07.2 Mode veille	15
	Média	16
	Favoris	16
	Caméras	17
	Mon compte	18
08	AUTRES FONCTIONS	19
	08.1 Test d'enregistrement	19
	08.2 Suppression / réenregistrement d'une caméra	19
	08.3 En cas de vol	19
09	MONTAGE / ORIENTATION	19
	09.1 Montage et orientation de la caméra	19
	09.2 Remarques sur le montage	19
	09.2.1 Capteur de mouvement	20
	09.2.2 Conditions d'éclairage	20
	09.2.3 Protection contre les intempéries	20
10	ACCESSOIRES OPTIONNELS	20
	10.1 Accessoires de montage optionnels	20
	10.2 Dispositifs antivol en option	20
	10.3 Alimentations alternatives	20
	10.4 Carte multi-réseau SIM Hero	21
11	NETTOYAGE ET STOCKAGE	21
12	CONTENU DE LA LIVRAISON	21
13	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	22
14	ÉLIMINATION, MARQUAGE CE, DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EUROPÉENNE SIMPLIFIÉE	
	14.1 Elimination des piles/batteries	23
	14.2 Mention DEEE	23
	14.3 Elimination de l'emballage	23
	14.4 Conformité RoHS	23
	14.5 Marquage CE	23
	DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE	23

FR

NOUS VOUS REMERCIONS d'avoir choisi un produit de qualité DÖRR.

Avant de l'utiliser, veuillez lire soigneusement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité.

Conservez cette notice d'utilisation avec l'appareil pour une utilisation ultérieure. Si d'autres personnes utilisent cet appareil, veuillez la mettre à leur disposition. Cette notice d'utilisation fait partie intégrante de l'appareil et doit être remise à tout acheteur éventuel.

DÖRR ne saurait être tenue responsable des dommages liés à une utilisation non conforme ou au non-respect des consignes de sécurité et du contenu de cette notice d'utilisation.

Les dommages liés à une manipulation non conforme ou causés par une intervention extérieure ne donnent pas droit à la garantie. Toute manipulation, modification structurelle du produit ou ouverture du boîtier par l'utilisateur ou par un tiers non autorisé est considérée manipulation non conforme.

01 A CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil n'est pas un jouet! Tenez l'appareil, ses accessoires et son emballage hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour prévenir tout risque d'accident et d'asphyxie.
- A Les personnes dont certaines capacités physique ou cognitives sont limitées devraient utiliser la caméra en présence et sur instruction d'un responsable.
- Comme cet appareil émet des champs magnétiques, les porteurs d'un pacemaker, défibrillateur ou de tout autre implant électrique ne doivent pas s'en approcher à moins de 30 cm.
- Votre caméra équipée d'un boîtier protecteur résistant aux intempéries selon l'indice de protection IP66 (étanche à la poussière et aux projections d'eau) est adaptée à une utilisation en extérieur. Cependant protégez-la quand même des intempéries extrêmes et de l'ensoleillement direct.
- Utilisez uniquement des piles alcalines-manganèse mignonnes AA LR6 1,5 V fraîches ou des piles rechargeables NiMH ou au lithium du même type et du même fabricant. Ne combinez jamais des piles alcalines-manganèse avec des piles NiMH ou au lithium ! Faites attention à la polarité correcte (+/-) lors de l'insertion. Retirez les piles si vous n'utilisez pas la caméra pendant un long moment.
- Utilisez uniquement des cartes mémoire SD/SDHC de 8 Go à 32 Go (SDXC 64 Go à max. 128 Go, voir chapitre 06.3.1). L'utilisation d'une carte micro SD en combinaison avec un adaptateur peut entraîner des dysfonctionnements.
- Ne laissez jamais la caméra tomber sur une surface dure. N'utilisez pas la caméra si elle est tombée. Dans ce cas, faites-la contrôler par un électricien qualifié avant de la remettre en marche.
- Si la caméra est endommagée ou défectueuse, n'essayez pas de la désassemblez ou de la réparer vous-même. Risque de choc électrique! Veuillez contacter votre revendeur spécialisé.
- L'ouverture du boîtier de la caméra (hors couvercle et compartiment des piles) annule la garantie. Seuls les spécialistes de DÖRR sont autorisés à ouvrir le boîtier de la caméra.
- Les sources lumineuses LED ne peuvent être remplacées que par les spécialistes de DÖRR GmbH.
- N'utilisez pas la caméra à proximité directe d'appareils générant des champs électromagnétiques puissants.
- Évitez de toucher l'objectif de la caméra avec les doigts.
- Protégez la caméra de l'encrassement. Ne nettoyez pas la caméra avec de l'essence ou un détergent agressif. Nous vous conseillons d'utiliser un chiffon microfibre non pelucheux légèrement humide pour nettoyer l'objectif et les parties extérieures de la caméra.
 Veillez à retirer les piles avant le nettoyage.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, conservez la caméra dans un lieu sec, sans poussière et non chauffé.
- · Lorsque la caméra est défectueuse ou n'a plus d'utilité, veillez à

l'éliminer conformément à la directive DEEE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Si vous avez des questions, contactez les services responsables de l'élimination des déchets de votre localité.

02 A REMARQUES DE PRÉVENTION POUR PILES / ACCUMULATEURS

Utiliser toujours piles ou accumulateurs haut de gamme. Insérer les piles du même type en veillant à respecter le sens des polarités (+/-). Veillez à ne pas insérer des piles ou des batteries rechargeables de différents types et veuillez remplacer toutes les piles/batteries à la fois. Ne combinez jamais des piles alcalines-manganèse avec des piles NiMH ou au lithium ! Veillez à ce que des piles usagées ne soient pas mélangées avec des piles neuves. Retirer les piles/accumulateurs si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une longue période de temps. Ne pas jeter les piles/accumulateurs au feu. Ne pas les court-circuiter et ne pas les ouvrir. Ne jamais charger les piles non rechargeables – risque d'explosion ! Veuillez retirer des piles usagées de l'appareil afin d'éviter la fuite de l'acide. Veuillez retirer immédiatement des piles fuyardes de l'intérieur de l'appareil. Veuillez rincer les contacts avant d'insérer des piles neuves. Danger de brûlure si vous touchez l'acide des piles! Dans le cas où vous touchez l'acide des piles, veuillez rincer la partie concernée avec de l'eau abondante et contactez immédiatement un médecin. Les piles peuvent être dangereuses pour la santé dans le cas où vous les avalez. Tenez les piles à l'écart des enfants et des animaux domestiques. Les piles et les accumulateurs usagés ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers (voir également chapitre "Gestion des déchets de piles et d'accumulateurs").

03 | POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Des dispositions légales relatives à la protection des données s'appliquent dans chaque pays/région. Mais comme ces dispositions peuvent différer d'un pays à l'autre, nous vous conseillons de les demander à l'administration et au délégué à la protection des données de votre localité et de les lire attentivement. Dans tous les cas:

- N'utilisez pas la caméra pour surveiller des espaces publics comme les trottoirs, les rues, les parkings, etc.
- N'utilisez pas la caméra pour surveiller des personnes à leur poste de travail.
- Veillez à ne pas porter atteinte aux droits de la personnalité et à l'image.

- Ne publiez pas d'images sur lesquelles des personnes sont visibles sans avoir auparavant demandé leur consentement. Ne publiez pas d'images sur lesquelles une plaque d'immatriculation de véhicule est lisible.
- Informez par un panneau et/ou personnellement le public, les voisins et les visiteurs de la présence d'un système de photo et de vidéo-surveillance.

04 | ⓒ FRAIS DE TÉLÉPHONE MOBILE POUR LA TRANS-MISSION DES IMAGES/VIDÉOS

L'échange de données au moyen d'une connexion mobile occasionne toujours des frais. Ces frais peuvent varier selon le tarif et le fournisseur et ne sont pas couverts par l'achat de cette caméra. Veuillez bien vous informer sur les plans tarifaires et les coûts associés auprès de votre fournisseur de téléphonie mobile.

05 NOMENCLATURE

- **01** Antenne 4G/connecteur d'antenne
- 02 Affichage LED
- **03** 30 LED infrarouges chacune
- 04 Capteur de lumière
- 05 Objectif de la caméra
- 06 Détecteur de mouvement (capteur PIR)
- **07** Fermeture à genouillère
- **08** Œillet pour cadenas (cadenas en option)
- 09 Microphone
- 10 Rainure carte SIM
- 11 Rainure carte mémoire SD
- 12 Code QR (numéro de série)
- 13 Bouton de TEST
- 14 Bouton de formatage SD
- 15 Bouton de réinitialisation
- 16 Curseur ON (marche)/OFF (arrêt)
- 17 Indicateurs d'état LED
 - 17a) État opérationnel
 - 17b) Force du signal
 - 17c) État de la batterie
 - 17d) État de la carte SD
 - 17e) État du réseau
- 17f-g) Indicateurs d'erreur DÖRR Cloud
- **18** Compartiment des piles
- **19** Prise USB-C
- 20 Connexion pour batterie externe DC 12V
- 21 Filetage de raccordement ¹/₄"
- 22 Traversée pour un câble antivol (cadenas en option)
- 23 Œillets pour la sangle de montage
- 24 Adaptateurs Nano-SIM + Micro-SIM + Mini-SIM
- 25 Câble de données USB-C
- 26 Sangle de fixation

06 | MISE EN SERVICE

Retirez le film de protection du capteur PIR (06).

IMPORTANT

Pour les opérations suivantes, la caméra doit être éteinte (régulateur coulissant 16 = position OFF), car autrement des dysfonctionnements peuvent s'en produire!



06.1 Montage de l'antenne

Retirez le capuchon de protection jaune du connecteur d'antenne (01) et vissez l'antenne livrée.

06.2 Installation des piles

Utilisez uniquement des piles alcalines-manganèse mignonnes AA LR6 1,5 V fraîches ou des piles rechargeables NiMH ou au lithium du même type et du même fabricant. Ne combinez jamais des piles alcalines-manganèse avec des piles NiMH ou au lithium ! Faites attention à la polarité correcte (+/-) lors de l'insertion. Retirez les piles si vous n'utilisez pas la caméra pendant un long moment.

Ouvrez la caméra par sa fermeture à genouillère latérale (07). Vérifiez que le curseur (16) est bien sur **OFF**. Placez **12 piles AA 1,5 V ou des batteries NiMH ou lithium-ion correspondantes** (non fournies) dans le compartiment des piles (18). **Faites attention à respecter la polarité (+/-).**

Si vous mettez dans l'appareil des piles rechargeables NiMH ou des batteries lithium, sélectionnez ensuite dans l'appli/sur la page Web NiMH ou Lithium dans le point de menu «Type de pile», pour garantir l'exactitude de l'affichage de leur état.

Pour les alimentations alternatives, veuillez lire le chapitre 10.3.

06.3 Insertion de la carte mémoire SD/SDHC/SDXC

REMARQUE

Seulement utilisez des cartes mémoire SD/SDHC/SDXC de 8 Go à 128 Go maximum. L'utilisation d'une carte micro SD en combinaison avec un adaptateur peut entraîner des dysfonctionnements. Assurez-vous que la carte SD est correctement formatée et déverrouillée. Pour formater la carte SDXC avec la caméra, voir chapitre 06.3.2.



Glissez la carte mémoire SD/SDHC/SDXC (non incluse) avec son **étiquette vers le haut** dans le logement pour carte SD (11) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche complètement.

06.3.1 IMPORTANT Cartes mémoire SDXC 64 Go et 128 Go

En raison de leur formatage standard, les cartes mémoire SDXC de 64 Go et 128 Go doivent être formatées avant utilisation avec la caméra. Pour formater la carte SDXC avec la caméra, veuillez lire le chapitre suivant 06.3.2.

06.3.2 Formater la carte SD/SDHC/SDXC avec la caméra

- Insérez la carte mémoire SD/SDHC/SDXC (non incluse) dans la fente pour carte SD (11) avec le côté étiqueté vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche complètement.
- Placez le curseur (16) sur la position ON. Appuyez sur le bouton Format SD (14) à l'aide d'un stylo par exemple, et maintenezle enfoncé pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que la LED 17d) commence à clignoter en jaune:



 Après 10 clignotements et une fois le formatage réussi, la LED 17d) s'allume en vert en continu. Lors de la première configuration, veuillez éteindre à nouveau la caméra (curseur (16) en position OFF).

06.4 Insérer une carte SIM

Pour utiliser les fonctions d'envoi, une carte SIM (non incluse) doit être insérée dans la rainure pour cartes SIM (10). Pour insérer correctement la carte SIM, faites attention au symbole au-dessus de la rainure pour cartes SIM (10).

Les cartes Nano-SIM, Micro-SIM et Mini-SIM ne peuvent être utilisées qu'avec les adaptateurs (24) fournis.

IMPORTANT

- Veillez à ce que la carte SIM soit débloquée avant l'utilisation (pas d'introduction de PIN), soit lors de son achat dans le magasin spécialisé téléphonie ou bureau de tabac, soit au moyen d'un portable.
- Assurez-vous que votre carte SIM est activée pour la transmission de données mobiles et qu'elle dispose d'un crédit suffisant.
- Pour la transmission de données mobiles, la caméra a besoin des données de paramètres du fournisseur concerné. Vous trouverez la liste de tous les fournisseurs de cartes SIM pris en charge sur:

https://doerr.media/manuals/simCard_Provider.pdf

Les fournisseurs de cartes SIM pas mentionnés sur la liste à l'heure actuelle ne peuvent pas être utilisés.

REMARQUE

Nous vous recommandons d'utiliser la carte multi-réseau simHE-RO. Voir chapitre 10.4.



06.5 Télécharger l'application DÖRR

Pour installer **l'application DÖRR Cloud**, utilisez votre smartphone pour scanner le code QR correspondant pour Android ou iOS à l'intérieur de l'emballage ou ci-dessous ou téléchargez-la directement depuis le **Play Store pour Android** ou **l'APP Store pour iOS**.



06.6 S'inscrire et scanner le code QR

 Image 1
 Inscrivez-vous avec votre adresse e-mail et un mot de passe et appuyez sur :

 Pas de compte ? Inscrivez-vous ici !

Vous recevrez un e-mail de DÖRR à l'adresse e-mail indiquée. Veuillez suivre le lien dans cet e-mail pour compléter avec succès le processus d'inscription. Veuillez vous connecter avec les données de conexion de l'enregistrement.





Appuyez sur l'icône de la caméra 🖸

Image 3

Appuyez sur **«Ajouter une caméra» 🕀**



Image 4

Le scanner QR s'ouvre. **Utilisez votre smartphone pour** scanner le code QR (12) dans le boîtier de la caméra. Vous pouvez aussi saisir manuellement le numéro de série. Vous trouverez le numéro de série à l'intérieur du



boîtier de la caméra ou sur l'emballage.

Activez la caméra au moyen du curseur (16) = ON.





Veuillez donner un **nom** à la caméra.



06.7 Site Internet DÖRR SnapShot Cloud 4G/4G Pro

Vous pouvez vous enregistrer et vous connecter à notre site Internet à partir de tablette ou de votre ordinateur:

doerr.cloud

Nous vous conseillons d'utiliser le navigateur Google Chrome



L'affichage / les icônes dans l'application et sur le site Web peuvent différer. Les réglages et les fonctions sont néanmoins identiques et tels que décrits dans les chapitres suivants.

06.8 Allumer / Vérifier l'état de la caméra

Une fois que vous avez allumé la caméra, celle-ci vérifie toutes les fonctions pertinentes. Pendant ce processus, le voyant LED d'état de fonctionnement (17a) et toutes les autres LED clignotent en vert. Le contrôle est terminé et votre caméra est prête à être enregistrée/ utilisée dès que le voyant LED d'état de fonctionnement (17a) s'allume en vert en permanence.

Caméra non enregistrée :

la caméra reste en mode enregistrement pendant 5 minutes. La caméra passe alors en mode veille (**voir chapitre 07.2**) et les voyants LED ainsi que l'affichage LED PIR (02) s'éteignent.

Caméra déjà enregistrée :

après environ 1 minute, la caméra passe au mode de fonctionnement défini (les voyants LED et l'affichage LED PIR (02) s'éteignent).

Vous pouvez à tout moment revenir à l'affichage d'état (les voyants LED s'allument) en appuyant sur la touche TEST (13).

REMARQUE

Lors de la configuration initiale de votre caméra, les voyants d'état LED ⓒ (17f) et 宀 (17g) clignotent en vert jusqu'à ce que l'enregistrement de la caméra ait été effectué avec succès. L'enregistrement est terminé dès que vous avez cliqué sur Appliquer les paramètres dans l'application/l'interface Web (voir page 55).

Si une erreur grave survient pendant le contrôle, la LED d'état de fonctionnement (17a) s'allume en rouge constant. Veuillez consulter le **tableau suivant du chapitre 06.8.1** pour corriger l'erreur, ainsi que pour obtenir des informations sur les autres affichages d'état LED (17b - 17 e).

IMPORTANT

Si les affichages de statut LED ⓒ (17f) et/ou 🖞 (17g) s'allument ou clignotent en <mark>rouge</mark>, veuillez contacter notre service au +49 731 970 37 69 ou par e-mail à l'adresse hello@doerr.gmbh.

06.8.1 Affichage de statut LED

LED	Statut o	de la LED	Signification	Résolution des problèmes
(02) Avant de la caméra	۲	s'allume en rouge fixe	La caméra est en mode Setup. Le capteur PIR n'est pas actif.	Attendez que la caméra se mette automatique- ment en mode travail. Vous pouvez également maintenir la touche TEST (13) enfoncée pen- dant 5 secondes. Une fois la caméra en mode travail, la LED s'éteint.
	۲	clignote lentement en vert	Le statut de la caméra est vérifié.	\checkmark
	•	s'allume en vert fixe	La caméra est prête à être utilisée.	\checkmark
(17a)	•	s'allume en rouge fixe	La caméra n'est pas prête à être utilisée.	Vérifiez quelle autre LED est allumée ou clig- note en rouge.
	*	clignote lentement en jaune	Mode Debug actif.	Contactez DÖRR Service.
	۲	clignote lentement en vert	Établissement de la connexion au réseau de téléphonie mobile.	
	•	s'allume en vert fixe	Connexion au réseau de téléphonie mobile établie.	
	•	s'allume en jaune fixe	Puissance du signal moyenne.	\checkmark
	×	clignote lentement en jaune	Puissance du signal très mauvaise.	Changez d'opérateur de téléphonie mobile.
ў (17b)	•	s'allume en rouge fixe	Échec de connexion au réseau de télépho- nie mobile.	 Assurez-vous que : la carte SIM dispose de crédit. la carte SIM a été correctement insérée. la caméra prend en charge le fournisseur de réseau utilisé (voir chapitre 6.4)
	*	clignote lentement en rouge	Aucune carte SIM insérée.	Insérez une carte SIM.
	۰	clignote en rouge et vert en alternance	Erreur grave !	Contactez DÖRR Service.
	.	clignote lentement en vert	Caméra reliée au bloc d'alimentation.	\checkmark
	•	s'allume en vert fixe	Capacité de la batterie supérieure à 60 %.	\checkmark
	•	s'allume en jaune fixe	Capacité de la batterie entre 30 et 60 %.	\checkmark
(17c)	•	s'allume en rouge fixe	Capacité de la batterie inférieure à 30 %.	Installez des piles neuves dès que possible.
	*	clignote rapidement en rouge	Capacité de la batterie insuffisante pour le fonctionnement.	Installez des piles neuves.
	٠	s'allume en vert fixe	Carte SD insérée et prête à fonctionner.	\checkmark
	•	s'allume en jaune fixe	Carte SD insérée. La carte est pleine !	Supprimez des fichiers de la carte mémoire et formatez de nouveau la carte (voir chapitre 6.3.1)
sb X	•	s'allume en rouge fixe	Aucune carte SD insérée, ou carte SD verrouillée ou mal formatée.	Veuillez lire le chapitre 6.3.
(17d)	÷.	clignote rapidement en vert	Données écrites sur la carte SD.	✓
	÷.	clignote 5 secondes rapidement en rouge, puis revient au statut d'affichage d'origine	Impossible d'écrire les données sur la carte SD.	Veuillez vérifier le reste de l'état de la carte SD.
	*	clignote lentement en jaune	Carte mémoire en cours de formatage.	\checkmark
	-)	clignote lentement en vert	Service réseau initialisé.	\checkmark
	٠	s'allume en vert fixe	Qualité du réseau 4G minimum.	\checkmark
	•	s'allume en jaune fixe	Qualité du réseau 2G à 3G.	\checkmark
(17e)	•	s'allume en rouge fixe	Pas de service réseau.	 Assurez-vous que : la carte SIM dispose de crédit. la caméra prend en charge le fournisseur de réseau utilisé (voir chapitre 6.4)

 \rightarrow

LED	Statut de la LED	Signification	Résolution des problèmes
	s'allume en vert fixe	Caméra connectée à DÖRR Cloud.	
	• s'allume en rouge fixe	Service DÖRR Cloud indisponible.	Contactez DÖRR Service.
\bigcirc	🔅 clignote lentement en vert	Prêt pour le processus d'enregistrement.	
à.	🔅 clignote lentement en rouge	Service DÖRR Cloud indisponible.	Contactez DÖRR Service.
(17f)	🔅 clignote rapidement en vert	Communication avec DÖRR Cloud.	
	clignote 5 secondes rapidement en rouge, puis revient au statut d'affichage d'origine	Échec de téléchargement des médias.	Contactez DÖRR Service.
	🔅 clignote lentement en vert	Prêt pour le processus d'enregistrement.	
×	s'allume en vert fixe	Caméra connectée à DÖRR Cloud.	
(17g)	• s'allume en rouge fixe	Service DÖRR Cloud indisponible.	Contactez DÖRR Service.
(Toutes les LED)	Toutes les LED clignotent 2x en vert puis s'éteignent	Réinitialisation de la caméra en cours.	La caméra doit être de nouveau connectée à DÖRR Cloud. Voir les instructions dans l'APP.
	Toutes les LED clignotent rapidement en vert	Mise à jour du firmware en cours.	
	Toutes les LED clignotent rapidement en rouge	Échec de mise à jour du firmware.	Vérifier le firmware, carte SD insérée correcte- ment, carte SD formatée correctement ?

Département de service DÖRR

2 +49 731 970 37 69

🖂 hello@doerr.gmbh

07 | PARAMÈTRES DE LA CAMÉRA DANS L'APPLICATION/ L'INTERFACE WEB

Paramètres de la caméra		
Remarque : Les modifications apportées ser	ont appliquées avec un délai pouvant aller jusqu'à 24 heures en fonction des paramètres sélectionnés.	
Caméra		
Mode de la caméra		
Image (*)	La caméra capture les images en fonction du réglage des paramètres «Résolution de l'ima- ge» et «Images en rafale».	
Vidéo	La caméra enregistre des vidéos en fonction du réglage des paramètres «Résolution de la vidéo» et «Durée de la vidéo».	
Images et vidéos	La caméra capture d'abord une image au moins puis une vidéo en fonction du réglage des paramètres «Résolution de l'image», «Images en rafale», «Résolution de la vidéo» et «Durée de la vidéo».	
Mode d'envoi		
Image (*)	La caméra envoie des images.	
Vidéo	Un abonnement est requis pour pouvoir envoyer des vidéos. Voir O Mon compte.	
Images et vidéos	Un abonnement est requis pour pouvoir envoyer des vidéos. Voir O Mon compte.	
Aperçu	Une image de qualité réduite est fournie dans les modes «Image» et «Image et Vidéo».	
Mode sécurité		
Désactivé (*)	Ce mode s'adresse aux utilisateurs ayant des exigences de sécurité particulières: toutes les	
Images	transmissions de données (image + vidéo) sont cryptées. Veuillez noter que l'utilisation de ce mode entraîne une augmentation significative de la consommation d'énergie. Nous	
Vidéo	recommandons son utilisation aux utilisateurs professionnels du secteur de la sécurité et en	
Images et vidéos	combinaison avec une source d'alimentation externe (voir chapitre 10.3)	
Type de pile		
Alcaline (*)	Pour garantir un affichage précis du statut de la pile, veuillez indiquer si vous avez inséré	
Ni-MH	des piles alcalines, Ni-MH ou des piles au lithium dans l'appareil photo. Il existe différents	
Lithium	types de piles au lithium. En cas de doute, selectionnez «Alcaline».	
Télécommande		
Temps réel	Les paramètres sont appliqués immédiatement .	
Toutes les 30 minutes	Les paramètres sont appliqués au plus tard dans l'intervalle de temps sélectionné. Si des	
Toutes les heures	images ou des vidéos sont transmises depuis la caméra avant l'expiration de l'intervalle de temps les nouveaux paramètres seront appliqués à ce moment de la transmission	
Toutes les 2 heures	temps, les nouveaux parametres seront appliques a ce moment de la transmission.	
Toutes les 3 heures		
Toutes les 4 heures	Si vous avez malencontreusement effectué des réglages et que la caméra n'est pas en mode temps réel, vous pouvez corriger immédiatement les réglages en effectuant	
Toutes les 6 heures	d'abord les réglages souhaités dans l'interface application/Web, puis en déclenchant	
Toutes les 12 heures	manuellement une image au moyen du détecteur de mouvement, par exemple en faisant	
Toutes les 24 heures(*)	un geste de la main devant le capteur Pik (06).	
Activer le GPS 🕜 (*)	Le GPS est représenté en radians sur l'horodatage (ex : N48°18'44" E010°02'02")	
Ecraser la carte SD 🛛 🛇 (*)	Corsque la carte SD est pleine, la caméra écrase les captures les plus anciens re- commandé.	
	Lorsque la carte SD est pleine, la caméra désactive la fonction de capture jusqu'à ce que la carte soit remplacée ou formatée.	
Nom de la caméra SnapShot Cloud 4G PRO	Le nom attribué à la caméra peut être modifié ici.	

Paramètres d'image		
Taille de l'image		
24 MP (*)		
16 MP	selectionnez ta resolution a image sounditee.	
12 MP	24 MP (5664x4248) / 16 MP (4608x3456) / 12 MP (4032x3024) / 8MP (3264x2448) /	
8 MP	5 MP (2560x1920)	
5 MP		
Prendre des photos en mode rafale		
1 image (*)		
2 images	Célectionnez le nembre d'images qui deivent être conturées par meuvement/déclenche	
3 images	– ment.	
4 images		
5 images		
Intervalle de prise de vue en série		
X images en une seconde	Si vous avez sélectionné 2 à 5 images dans le paramètre «Prendre des images en rafale»,	
1 seconde d'intervalle entre les images (*)	vous pouvez specifier ici si les images de la serie doivent être prises consécutivement en 1 _ seconde, ou s'il doit y avoir une pause de 1 seconde ou 2 secondes entre les images de la	
2 secondes d'intervalle entre les images	série.	
Lapse de temps ⊗ (*)	 Définissez ici un intervalle fixe pendant lequel la caméra capture une image/vidéo indépendamment du capteur de mouvement. Exemple pour un réglage sur 01:00:00: toutes les heures, la caméra capture une image/vidéo, qu'il y ait ou non un mouvement. Intervalle de temps possible : minimum 05 secondes à maximum 24 heures (entrez 23:59:59) 	
Délai ∞ (*)	 Définissez une période durant laquelle le capteur de mouvement doit ne pas réa- gir après un déclenchement. Ce réglage évite que la caméra ne capture trop d'images. Exemple pour un réglage sur 5 minutes: Après s'être déclenchée, la caméra attend 5 minutes avant qu'un nouveau mouvement ne déclenche la capture d'une nouvelle image. Délai possible : minimum 05 secondes à maximum 24 heures (entrez 23:59:59) 	
Limiter le nombre des photos par jour		
Nombre maximum des photos par jour	Définissez le nombre d'images soubaité par jour	
	La caméra arrête la fonction dès que le nombre défini a été atteint.	

Paramètres vidéo	
Taille de la vidéo	
FHD-1080P (*)	Sélectionnez le format vidéo souhaité.
HD-720P	
WVGA	Full HD 1080P (1920x1080) / HD 720P (1280x720) / WVGA (848x480)
Durée vidéo	Sélectionnez la longueur de vidéo souhaitée.
5 10 (*) 59	min. 5 secondes - max. 59 secondes.

Paramètres de flash			
Sélectionnez la portée du flash souhaitée.			
Maximum env. 20 mètres / minimum env. 8 mètres			



Périodes	
	Période 1 : Définissez une période fixe pendant laquelle la caméra est active . En de- hors de cette période, elle ne capture rien et ne réagit pas aux mouvements.
Période 1 ≪■ (*)	 Exemple pour le réglage 14.00 – 17.00: La caméra est active que de 14 h à 17 h. Si vous sélectionnez la fonction ARRÊT dans cet élément de menu, la caméra est active pendant 24 heures. Vous pouvez configurer jusqu'à 2 périodes par jour.
Période 2	Période 2 : Définissez un deuxième cadre temporel pendant lequel la caméra est active (voir Période 1). Si vous sélectionnez la fonction ARRÊT (COM), la caméra fonctionne pendant 24 heures ou selon la Période 1.

Appliquer les paramètres Appuyez sur « Appliquer les paramètres » pour sauvegarder vos ajustements.

07. 1 🔁 REMARQUE > lors de la première configuration de la caméra

Votre enregistrement sera terminé lorsque vous aurez appuyé sur Appliquer les paramètres. Une fois l'enregistrement réussi, les voyants d'état LED ⓒ (17f) et 🖞 (17g) arrêtent de clignoter et s'allument en vert en permanence. La caméra redémarrera dans quelques secondes. Votre caméra sera en mode de fonctionnement après environ 60 à 70 secondes dès que tous les voyants LED s'allument en vert / jaune en permanence.

07. 2 REMARQUE > Mode veille

Si vous ne terminez pas l'enregistrement de la caméra, celle-ci passera en mode veille après 5 minutes. Pour poursuivre l'enregistrement, appuyez sur le bouton TEST (13), ou éteignez et rallumez la caméra à l'aide du curseur (16).

Veuillez consulter le chapitre 06.8 pour finaliser l'enregistrement.

Hd_202330109900000XXX

Vous trouverez ici un aperçu des images et des vidéos que vous avez prises. Pour obtenir une vue agrandie de l'image, ainsi que pour visionner une vidéo, cliquez sur l'image ou la vidéo souhaitée.

Supp	Ici, vous pouvez renommer votre image/vidéo ou la supprimer individuellement .			
\heartsuit	Marquer une image ou une vidéo comme favorite .			
	Enregistrez l'image ou la vidéo sous forme de fichier dans la galerie de votre smartphone ou sur le disque dur de votre ordinateur de bureau / ordinateur portable (qualité originale).			
Ŀ	Marquer, supprimer et partager une, plusieurs ou toutes les images et vidéos.			
•	lci, vous pouvez filtrer par période, type de média, caméra et utilisateur .			
🛡 Fave	oris 🕒 :			

Vous trouverez ici un aperçu des images et vidéos que vous avez marquées comme favorites.

_

Ŀ	Marquer, supprimer et partager un, plusieurs ou tous les favoris.
:	lci, vous pouvez filtrer vos favoris par période, type de média, appareil photo et utilisateur.

ſ.

•

Caméras

Vous trouverez ici un aperçu de toutes vos caméras enregistrées. Appuyez sur la caméra correspondante pour obtenir ses informations et ses réglages.

Caméra						
	Cette fo la camé	onctio éra.	on n'est disponible que s	i vous avez sélectionné temps	s réel dans le paramètre « Télécommande » de	
PRO SnapShot 4G Pro	Appuyez sur l'icône de la caméra pour demander une image en temps réel.					
86026XXXXXXX		Аррι	uyez sur l'icône de la cam	néra vidéo pour demander une	vidéo en temps réel (abonnement requis).	
	:	Аррι	ıyez sur l'icône pour ouv	rir la fenêtre de saisie suivante:		
	[Ť	Mise à jour du Firmware	Cliquable uniquement si le d ra. Attention : La capacité de	ernier firmware est disponible pour votre camé- e la pile doit être supérieure à 65 %.	
	1	1	Formater la carte SD			
	(ሳ	Éteindre la caméra ●	La caméra est désactivée par La caméra se connecte toute nécessaire, repasser en mod	r Command. es les 24 heures pour vérifier son statut et, si e travail.	
				Signaler un vol	(veuillez lire le chapitre 08.3)	
				Supprimer la caméra	(veuillez lire le chapitre 08.2)	

O Informations		
Firmware	DSR1DRXX	Affichage de la version du firmware installée.
Pile	100%	Affichage du statut de la pile.
Qualité du signal	4G	Réseau mobile
Puissance du signal		Puissance du signal
Synchronisé	\checkmark	Synchronisation réussie.
Paramètres		
Paramètres de la caméra	>	Vous accédez aux paramètres de la caméra (voir chapitre 07).
Numéro de tri	1 🔻	Triez vos caméras enregistrées.
Push	\checkmark	Autoriser les notifications Push.
Partager		
Partager des images de caméra	>	L'application DÖRR (inscription préalable requise) vous permet de partager certaines images de la caméra sélectionnée avec d'autres personnes. Appuyez sur + et saisissez l'adresse e-mail. Appuyez sur Inviter. Votre correspondant recevra un e-mail l'invitant à s'inscrire. Une fois l'inscription réussie, votre correspondant pourra consulter les images de la caméra partagée. Pour supprimer le partage des images avec un correspondant, appuyez sur son adresse e-mail puis sur Supprimer.
E-mail	>	Envoyez certaines images de la caméra sélectionnée à d'autres personnes par e-mail (aucu- ne inscription nécessaire) . Appuyez sur + et saisissez l'adresse e-mail de votre correspon- dant. Pour supprimer l'option d'envoi, appuyez sur l'adresse e-mail puis sur Supprimer .
Transfert SMTP	>	Possibilité d'utiliser des serveurs SMTP définis manuellement, par exemple pour communi- quer avec d'autres plateformes telles que « Revierwelt » pour partager des données.

Mon compte

Vous pouvez consulter et réserver ici vos abonnements pour la qualité d'image et la diffusion vidéo.

REMARQUE

Les abonnements ne peuvent être souscrits que dans les applications iOS et Android respectives. Les annulations ne peuvent être effectuées que dans l'application ou le Play Store concerné.

Dans la connexion Web, sous « Mon compte », seul un aperçu des abonnements actuellement actifs est affiché.

Utilisateur	
E-Mail max.mustermann@max.de	Votre adresse e-mail
Nouveau mot de passe	Attribuez un nouveau mot de passe si nécessaire.
Répéter le mot de passe	Confirmer le nouveau mot de passe.
Inscrit le 01.01.20203	Date de votre inscription.

Sauvegarder

Ì	Boutique en ligne	Visitez notre boutique en ligne et découvrez notre gamme variée de produits pour la chasse et les activités de plein air !
$\mathbf{\times}$	Bulletin d'informa- tions	Inscrivez-vous à notre bulletin d'informations et bénéficiez de nombreuses offres attrayantes !
į	Mentions légales	À propos de nous et contact
	Protection des données	Déclaration de confidentialité
Ð	Se déconnecter	

08 AUTRES FONCTIONS

08.1 Test d'enregistrement

Option 1: Demandez une **image en temps réel** comme décrit dans **la section « Caméra » à la page 57.**

Option 2: Pour déclencher manuellement une prise de vue d'essai sur la caméra, appuyez une fois sur le bouton TEST (13) avec le voyant d'état actif et la caméra prête à l'emploi (voir chapitre 06.8) pour recevoir des médias dans le réglage défini.

Pendant l'écriture des données sur la carte SD, le voyant LED de la carte SD (17d) clignote en vert. Pendant le chargement de la prise de vue d'essai dans le Cloud DÖRR, le voyant LED DÖRR Cloud (17f) clignote en vert.

Pour visualiser votre prise de vue d'essai, allez dans « **Médias** » dans l'application DÖRR et appuyez sur la caméra correspondante.

08.2 Suppression / réenregistrement d'une caméra

Procédez comme suit si vous souhaitez, par exemple, vendre votre caméra :

1. Supprimez la caméra dans l'application/l'interface Web:

Caméras > appuyez sur la caméra à supprimer >



2. Réinitialiser la caméra aux paramètres d'usine

Pour ce faire, appuyez sur le bouton RESET (15) de la caméra (par exemple avec un stylo) pendant **environ 10 secondes** jusqu'à ce que tous les voyants LED s'allument brièvement deux fois en vert.

La caméra peut maintenant être enregistrée dans l'application DÖRR par vous-même ou son nouveau propriétaire.

08.3 En cas de vol

Si votre caméra a été volée, **NE** la supprimez pas de l'application, car c'est le seul moyen de garantir que le voleur ne pourra pas l'enregistrer. Contactez notre service par le biais de la fonction « Signaler un vol » et saisissez ici vos coordonnées.

Caméras > appuyez sur la caméra volée >



09 MONTAGE / ORIENTATION

09.1 Montage et orientation de la caméra

Faites passer la **sangle de fixation (26) livrée** dans les œillets de la sangle de montage (23) au dos de la caméra et fixez cette dernière à un arbre, à un poteau ou à tout autre objet adapté. Ne serrez pas encore la sangle.

Nous vous conseillons de suspendre la caméra à une hauteur comprise entre **0,75 et 1 m**. La distance optimale par rapport au sujet se situe entre **3 et 10 m**. Des distances plus importantes sont également possibles ; dans ce cas toutefois, la fiabilité du capteur de mouvement n'est plus garantie. L'objectif de la caméra (05) doit être dirigé vers l'objet à observer.

Pour contrôler l'angle de vision de la caméra, nous vous conseillons de faire des **captures test** (voir **chapitre 08.2**). La caméra doit être orientée de telle façon que l'objet observé se retrouve au milieu de l'image. Si nécessaire, réorientez la caméra et recommencez le test.

Si la caméra est dans la bonne position, vous pouvez désormais serrer la sangle de fixation (26) pour fixer l'appareil de manière stable.

REMARQUE

Veuillez également consulter le chapitre 10 pour découvrir notre vaste gamme d'accessoires pour l'installation et la protection antivol.

09.2 Remarques sur le montage

09.2.1 Capteur de mouvement

Le capteur de mouvement réagit uniquement dans certaines con-

ditions et au sein d'une zone définie. La détection du mouvement dépend fortement de la température ambiante, de la végétation, des éventuelles surfaces réfléchissantes, etc. Quand les conditions et l'orientation sont optimales et que la sensibilité est maximale, la caméra peut se déclencher en cas de mouvement distant de 20 mètres maximum. En temps normal, toutefois, la distance est limitée à 15 m. Vous devrez éventuellement faire plusieurs essais pour trouver la bonne position de la caméra. N'oubliez pas que les animaux sont bien plus petits que les êtres humains et peuvent donc passer dans la zone couverte sans que le capteur ne réagisse.

09.2.2 Conditions d'éclairage

Comme pour la photographie en général, le contre-jour direct n'est pas recommandé. Positionnez la caméra de façon à ce qu'elle soit à l'ombre ou que la lumière ne tombe pas directement sur l'objectif.

09.2.3 Protection contre les intempéries

Même si la caméra est résistante aux intempéries et adaptée à une utilisation en extérieur (IP66 étanche à la poussière et aux projections d'eau), nous vous conseillons de l'accrocher dans un lieu protégé et non exposé aux intempéries. Ni la pluie battante, ni le rayonnement solaire continu ne sont bons pour la caméra. Après une longue période d'humidité, par exemple une période de brouillard, nous vous conseillons de conserver la caméra quelques jours dans un endroit sec.

10 | ACCESSOIRES OPTIONNELS

10.1 Accessoires de montage en option

Nos accessoires en option, comme le **système de fixation breveté DÖRR en combinaison avec notre adaptateur universel DÖRR**, permettent un montage très rapide et facile de la caméra sur les arbres, les murs, etc. La caméra s'enclenche dans le système de fixation, tient solidement et peut être rapidement retirée pour un changement d'emplacement. La tête sphérique et sa vis de blocage permettent une orientation flexible de la caméra. Le support pivote à 360° et s'incline de 30° dans toutes les directions:

Système de fixation Multi DÖRR pour SnapShot www.doerr-outdoor.de/204490 km

10.2 Dispositifs antivol en option

Passez un **antivol en U** (disponible en option chez DÖRR) dans les œillets (07) pour verrouiller le boîtier de la caméra:

Antivol à combinaison 3 chiffres DÖRR small www.doerr-outdoor.de/204454

Progégez votre caméra contre le vol grâce à **notre câble-antivol DÖRR** (disponible en tant qu'accessoire), à faire passer par les œillets (18) spécialement prévus à cet effet à l'arrière de la caméra:

> Câble antivol universel DÖRR 1,80 m www.doerr-outdoor.de/204452 en plus nous recommandons: Antivol à combinaison 3 chiffres DÖRR medium www.doerr-outdoor.de/204454

Pour un niveau de sécurité particulièrement élevé, enfermez la caméra de surveillance dans notre **boîtier métallique de protection DÖRR résistant aux intempéries et à la rouille «Made in Germany»,** qui protège de manière optimale contre le vol, le vandalisme et les intempéries:

Boîtier métallique DÖRR pour SnapShot Cloud 4G/Pro 4G www.doerr-outdoor.de/204461

10.3 Sources d'alimentation électrique alternatives

Pour assurer un fonctionnement durable de votre appareil, utilisez le **panneau solaire DÖRR avec batterie lithium-ion intégrée 1500 mAh**. Disponible en option dans notre **boutique en ligne DÖRR**:

> DÖRR Solar Panel Li-1500 12V/6V www.doerr-outdoor.de/204446

Vous pouvez aussi utiliser **une batterie 12V externe** avec notre **câble de batterie DÖRR**. Ces accessoires sont disponibles en option dans notre **boutique en ligne DÖRR**:

Batterie au plomb 12V/12Ah www.doerr-outdoor.de/204347 km

Câble de batterie DÖRR 2m avec fiche plate www.doerr-outdoor.de/204364 km

Le panneau solaire et la batterie externe se branchent à la caméra via le raccord DC 12V (20). Les piles AA n'ont pas besoin d'être retirées de la caméra en cas d'utilisation d'une alimentation électrique externe. La caméra y aura automatiquement recours dès qu'elle est séparée de l'alimentation électrique.

10.4 Carte multi-réseau SIM Hero

Pour un fonctionnement optimal dans tous les pays européens, nous vous conseillons la carte multi-réseaux SIM Hero qui vous permet de bénéficier des avantages des tarifs spéciaux DÖRR et du meilleur réseau local :

Carte simHERO M2M SIM www.doerr-outdoor.de/204445

🛒 Rendez-vous dans notre boutique en ligne

www.doerr-outdoor.de pour découvrir plus d'accessoires pour caméra et en savoir plus sur notre **vaste gamme Chasse et Plein air**!







11 NETTOYAGE ET STOCKAGE

Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'essence ni un détergent agressif. Nous vous conseillons d'utiliser un chiffon microfibre non pelucheux légèrement humide pour nettoyer les parties extérieures. **Retirez les piles avant de nettoyer la caméra.** Lorsque vous ne l'utilisez pas, conservez l'appareil dans un lieu sec, à l'abri de la poussière et frais. **Cet appareil n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants. Tenez-le aussi hors de portée des animaux domestiques.**

13 | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Options de capture	Images / Vidéos avec son / Images + Vidéos avec son
Transmission des images	Oui
Transmission des vidéos	Oui (abonnement requis)
Fonction combinée Images et vidéos	Oui
Nombre de LED / Type des LED	60 LED infrarouges invisibles, 940 nm
Portée du flash max. env.	20 m
Zone de détection PIR env.	20 m / 60°
Angle de vision env.	60°
Temps de réaction PIR env.	0,4 - 0,7 sec.
Capteur d'image	CMOS 5 MP Couleur
Ratio d'aspect	4:3
Résolution d'image stockée	24MP*/16MP*/12MP*/8MP*/5MP (*interpolée)
Résolution de l'image envoyée	Thumbnail (1920x1440)/24 MP*/16MP*/12MP*/8MP*/5MP (*interpolée)
Format Images numériques	JPEG
Résolution vidéo stockée + envoyée	Full HD 1080P (1920x1080) / HD720P (1280x720) / WVGA (848x480)
Longueur des vidéos	5 - 59 s
Format Vidéos numériques	MP4
Objectif de la caméra	F=2.0/60°
Mode rafale (images par déclenchement)	1-5
Délai capteur de mouvement PIR	5 sec. à 24 heures
Sensibilité Capteur de mouvement PIR	1 à 9 étapes
Nombre de périodes par jour	2
Fonction accéléré	Oui
Horodatage/Informations sur image	Nom de la camera, longitude et latitude, résolution, état de la batterie, température (°F/°C), phase de lune, date, heure
Langues	DE, GB, FR, ES, IT, CZ, DK, FI, HU, NL, SE
Carte mémoire	SD/SDHC 8 Go jusqu'à 32 Go maximum; SDXC 64 Go jusqu'à 128 Go maximum voir manuel d'in- structions (carte mémoire non incluse)
Format de la carte SIM	SIM standard (Nano-SIM+Micro-SIM+Mini-SIM avec adaptateur, carte SIM non incluse)
Module cellulaire	LTE Cat1; EU; 4G/3G/2G
Bande de fréquence	LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28, WCDMA: B1/B8, GSM/EDGE: B3/B8
GPS	Oui
Alimentation électrique	12 piles alcalines mignonnes AA LR6 1,5 V ou piles NiMH ou Lithium correspondantes (non incluses)
Tension de service	DC 12V / 2A
Consommation énergétique env.	Fonctionnement Ø 107 mA-300 mA le jour, 115 mA-777 mA la nuit / veille 0,084 mA
Autonomie en mode veille env.	jusqu'à 8 mois avec 12 piles AA
Prise pour batterie externe	Oui
Port USB	USB-C
Filetage de raccordement 1/4"	Oui
Indice de protection	IP66
Température de service env.	-20°C à +55°C
Température de stockage env.	-25°C à +60°C
Humidité de l'air env.	5% à 90%
Couleur	camouflage/vert
Dimensions env.	11,5 x 14,5 x 7,5 cm / Hauteur avec antennes: 37 cm
Poids sans les piles env.	394 g

La société DÖRR se réserve le droit d'effectuer sans préavis des modifications techniques.

14 | ÉLIMINATION, MARQUAGE CE, DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

🕱 14.1 ÉLIMINATION DES PILES/DE LA BATTERIE

Les piles et les batteries sont marquées du symbole de la poubelle barrée d'une croix. Ce symbole signale que les piles ou batteries vides et ne pouvant être rechargées ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. En effet, les piles usagées contiennent éventuellement des substances nocives pour la santé et l'environnement. En tant que consommateur final, vous êtes légalement tenu (notamment par le § 11 de la loi allemande sur la nouvelle réglementation de la responsabilité des produits en matière de déchets pour les piles et les batteries) de retourner les piles usagées. Après leur utilisation, vous pouvez retourner gratuitement les piles au point de vente ou dans des centres à proximité immédiate (par exemple points de collecte ou magasins). Vous pouvez aussi renvoyer les piles par la poste au vendeur.

14.2 MENTION DEEE

La directive DEEE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, entrée en vigueur dans la législation européenne le 13 février 2003, a entraîné un large changement au niveau de l'élimination des appareils électriques usagés. L'objectif principal de cette directive est la prévention des déchets électriques et l'encouragement de la réutilisation, du recyclage et d'autres formes reconditionnement destinées à réduire les déchets. Le logo DEEE (poubelle) sur le produit et son emballage signale qu'il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Il est de votre responsabilité de remettre aux points de collecte correspondants les appareils électriques et électroniques usagés. La collecte séparée et le recyclage des déchets électriques aident à économiser les ressources naturelles. De plus, le recyclage des déchets électriques contribue à préserver l'environnement et, ainsi, la santé de tous. Vous trouverez d'autres informations sur l'élimination des appareils électriques et électroniques, le retraitement et les points de collecte auprès du fabricant de l'appareil, des autorités et des entreprises d'élimination locales ainsi que dans les commerces spécialisés.

14.3 ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE

Éliminez l'emballage en tenant compte du tri sélectif. Jetez le papier, le carton et les films d'emballage dans les bacs prévus à cet effet.

√ 14.4 CONFORMITÉ ROHS

Ce produit satisfait les exigences de la directive européenne RoHS relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques et leurs modifications.

C€14.5 MARQUAGE CE

Le marquage CE sur l'appareil indique que ce dernier satisfait les exigences des normes et directives européennes en vigueur correspondantes.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné, DÖRR GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type [204448] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

https://www.doerr-outdoor.de/204448

DÖRR



DÖRR GmbH

Messerschmittstr. 1 D-89231 Neu-Ulm Fon: +49 731 970 37 69 hello@doerr.gmbh https://doerr-outdoor.de DÖRR Überwachungskamera SnapShot Cloud Pro 4G Artikel Nr. 204448 Made in China